

ALCATEL

home & business phones

使用說明書

阿爾卡特有線電話機

型號: T226 TW



使用本產品前,務必詳讀本使用說明書。
以免不當使用造成的故障或危險。

本產品另附有保證書,請妥善保管,享受服務。

本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

一. 功能規格

1. 62組來電號碼查詢
2. 16組去電號碼查詢
3. 日期/時間/通話計時
4. 桌壁兩用
4. 區域碼設定
5. 出局碼設定
6. 預置撥號/回撥
7. 總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
8. 額定電壓:無

二. 設定說明

在待機狀態下,按"設定"鍵,可進入設定狀態,螢幕"SET 1 DATE"閃爍,此時,按"上查"或"下查"鍵,可改變設定項,其中部份設定項,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定.當設定完成後,按"設定"鍵確認,按"刪除"鍵,回到待機狀態.

設定日期及時間

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,螢幕"SET 1 DATE"閃爍.
 2. 再按"設定"鍵,進入年份設定.
 3. 用"上查"或"下查"鍵,選擇到目前所需要的年份(年份以西元年份計算).
 4. 設定完成後,按"設定"鍵,進入日期設定.
 5. 用"上查"或"下查"鍵,選擇到目前所需要的日期.
 6. 設定完成後,按"設定"鍵,進入小時設定(24小時制).
 7. 用"上查"或"下查"鍵,選擇到目前所需要的小時.
 8. 設定完成後,按"設定"鍵,進入分鐘設定(60分鐘制).
 9. 用"上查"或"下查"鍵,選擇到目前所需要的分鐘.
 10. 按"設定"鍵確認,按"刪除"鍵,回到待機狀態.
- 提示:當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份/日期/時間.

區域碼設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 螢幕"SET 1 DATE"閃爍.
2. 用"上查"或"下查"鍵, 選擇到螢幕"SET 2 CODE".
3. 再按"設定"鍵, 螢幕顯示"CODE _ _ _ _".
4. 按"設定"鍵確認, 第1位" _ "閃爍(如果已經設定區域號碼了, 則顯示已設定的區域碼, 並且第1位號碼閃爍).
5. 按"上查"或"下查"鍵, 可設定或修改區域碼為0到9.
6. 完成第1位區域碼後, 按"設定"鍵, 進入第2位區域碼設定, 重覆上述操作方式, 直到完成最多5位碼的設定.
7. 設定完成後, 按"設定"鍵確認, 按"刪除"鍵, 回到待機狀態.

提示: 如果設定了區域碼, 具有相同區域碼的號碼來電話時, 本電話機不會顯示區域碼, 只顯示電話號碼而已.

出局碼設定(僅在預置撥號時有效)

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 螢幕"SET 1 DATE"閃爍.
2. 用"上查"或"下查"鍵, 選擇到螢幕"SET 3 PCODE".
3. 再按"設定"鍵, 螢幕顯示"PCODE _".
4. 按"設定"鍵確認, 螢幕" _ "閃爍(如果已經設定出局碼, 則顯示已設定的出局碼, 並且閃爍).
5. 按"上查"或"下查"鍵, 可設定或修改出局碼為0到9.
6. 設定完成後, 按"設定"鍵確認, 按"刪除"鍵, 回到待機狀態.

三. 使用方法

1. 接聽電話

聽到電話鈴聲, 不考慮來電顯示, 拿起聽筒, 即可通話.
考慮來電顯示, 等聽到第二聲鈴聲響起, 看螢幕上所顯示的號碼, 再決定是否接聽.

2. 重撥

本電話機可記憶您撥出的最後一組號碼, 撥號後, 對方佔線而未接通, 按電話切斷開關, 再按"重撥"鍵, 即可自動重撥您撥出的最後一組號碼.

3. 去電查詢

在待機狀態下,按"去電"鍵,可查詢所撥出的去電號碼及通話計時.然後,繼續按"去電"鍵,可查詢所有撥出的去電號碼.

提示:去電號碼查詢最多16組(8位元).

4. 來電查詢

在待機狀態下,按"上查"或"下查"鍵,可查詢來電號碼及來電日期時間.

提示:來電號碼查詢最多62組(8位元).

5. 回撥功能

在待機狀態下,查詢到該組號碼時,提機,即可撥號出去.

6. 刪除功能

在待機狀態下,刪除鍵用來刪除輸入錯誤的號碼.

在設定項目時,用來退出設定.

在預置撥號狀態下,刪除鍵用來刪除輸入錯誤的號碼.

在查詢到來電號碼或去電號碼時,如要刪除該組號碼時,按"刪除"鍵一次,則可刪除該組號碼.

若長按"刪除"鍵約三秒鐘,則會全部刪除來電號碼或去電號碼.

7. 預置撥號

在待機狀態下,按數字(0-9)鍵,如輸入號碼有錯誤,可按"刪除"鍵,再重新輸入正確號碼,然後,拿起聽筒,即可撥出該組電話號碼.

8. 螢幕上的來電號碼主要含義

若是新號碼會有"新來電"標誌出現.

對方申請了來電保密服務,則顯示"-P-".

來電超出服務範圍或對方未開放來電顯示,則顯示"-0-".

來電訊息不正確,則顯示"-E-".

四. 簡易故障排除方法

電話機無聲音或鈴聲不響或雜音

1. 檢查局線(外線)是否脫落或脫皮現象或沒接上外線.
2. 接線盒是否接觸良好或生鏽或潮濕.

電話響一次即斷線, 但可撥號

1. 檢查接線位置是否潮濕或接線不好.
2. 檢查是否併接分機, 檢查分機品質是否不良或併接分機太多所造成.

功能不正常(含來電顯示)

拔掉局線(外線)約十分鐘後, 再重新接上局線(外線).

當碰上電話機有問題時, 請先依照上述步驟檢查及排除. 若無法排除故障, 再判斷是否外線故障或電話機本身故障, 倘若遇上電話機故障, 請勿自行拆卸, 避免產生危險.

本公司無提供到府服務, 請自行送至原購買點或保證書內的維修服務站, 進行維修.

注意事項: 電話機應防止衝擊或碰撞, 並且電話機應放置, 在乾燥清潔的地方, 防止水或灰塵或其他雜物進入電話機內部, 產生元件受損或故障, 進而影響使用效果.

警語:

本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用.

緊急處理方法:

萬一本產品發生異常時, 請關閉電源開關.

假如內部零件發生故障時, 請聯絡本公司維修服務站,

本公司將提供熱忱的服務.

製造號碼: 詳見機體

生產國別: 中國(CHINA)

製造年份: 2015年

保證內容

- 一. 自購買日起, 保固一年. 在正常使用下故障, 本公司負責免費維修, 若為經常性置換之耗材, 則不在此限.
- 二. 本公司產品皆經嚴密檢查與試驗, 請安心使用.
- 三. 本公司無提供到府服務, 需由客戶送達經銷商(或原銷售點).
- 四. 消耗性零件保證三個月, 其內容如下:
 - (1) 通訊產品如感熱頭, 印字頭掃描元件(CCD, CIS), 裁刀---等屬於經常性置換或維修項目.
 - (2) 配件如電源變壓器, 電池, 充電器, 座充, 旅充, 伸縮式天線, 外掛式耳機/麥克風, 皮套, 傳輸線, 色帶, 轉寫帶---等屬於經常性置換或耗材.

注意事項

- 一. 如有下列情形之一者, 雖在保固期限內, 恕不免費更換零件或維修服務.
 - (1) 電源規格不符, 濫用, 過失或其他不當使用(保養)等情事.
 - (2) 鼠害, 蟑螂, 蟻害, 壁虎---等蟲害.
 - (3) 硫磺地區, 海邊, 化學工廠, 沼氣, 浸水---等外在環境因素.
 - (4) 裝設第四台有線電視, 防盜接收器---等外力之過壓破壞.
 - (5) 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風, 地震, 水災, 安裝不良或雷擊, 運送機摔等).
 - (6) 使用於營業地點, 工廠或公共場所(非家用)之商品.
 - (7) 擅自拆裝或修改而導致損壞.
- 二. 本公司之各商品均有零件更換保證期限, 若超過期限, 本公司儘量以現行商品之零件代用維修, 如無法修復, 敬祈見諒.
- 三. 保固期間外之服務, 雖未更換零件, 得依本公司之價格表收取費用.

全省維修服務專線:

北部維修服務專線:

地址: 新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話: 02-2662-4343

傳真: 02-2662-0816

中部維修服務專線:

地址: 台中市南區福新街148號

電話: 04-2261-0978

傳真: 04-2261-0986

南部維修服務專線:

地址: 高雄市三民區大福街40巷12號

電話: 07-395-7147

傳真: 07-395-7485

客服時間: 週一到週五, 08:30到18:00,
國定假日及例假日休息.

若遺失本保證書, 恕不補發。

ALCATEL

home & business phones

產品保證書

機型 T226 TW

製造號碼 _____

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

委製/進口商:台灣哈理股份有限公司
地址:新北市深坑區北深路三段141巷3號
電話 : 02 - 2664 - 3888
總代理:中華大雄股份有限公司
地址:新北市深坑區北深路三段141巷5號
維修服務電話 : 02-2662-4343

關於售後服務:本公司不提供到府,請自行送達本公司
維修服務站或原購買之經銷點,進行維修服務工作.

購買日期請詳填,並加蓋經銷商店章,否則無效