

保證書

保證內容

- 一、自購買日起，保固壹年。在正常使用下，本公司負責免費維修。
- 二、本公司產品皆經嚴格檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本商品無提供到府服務，需由客戶送達經銷商(或原銷售點)。

注意事項

- 一、如有下列情形之一雖在保固期限內恕不免費更換零件或維修服務：
 - (1)若屬於經常性置換之零件或耗材，如電池、電源變壓器、耗損品、皮套、配件等。
 - (2)未能正確使用或人為疏忽以致損壞(如不符規定電壓、浸水、蟲害等)。
 - (3)使用非本公司所售之耗材而導致零件損壞。
 - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素，所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送摔機等)。
 - (5)無法提供保證書及經銷商蓋章者。
- 二、本公司之各商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司儘量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。

商品名稱：計算機	
保證期限	購買日起壹年
購買日期	
客 姓名	
地址	
戶 電話	
經 銷 商 蓋 章	

進口商：台灣哈理股份有限公司
地址：台北縣深坑鄉北深路三段141巷3號
電話：02-2664-3888
總經銷：中華大雄股份有限公司
地址：台北縣深坑鄉北深路三段141巷5號
北部服務電話：02-2662-4343
中部服務電話：04-2371-8233
南部服務電話：07-395-7147
生產國別：中國(CHINA)

使用說明書

HT-T

計算機

型號：SCP-298



使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

按鍵符號說明

- [ON]: 電源開機/全部刪除鍵，可刪除前面的所有計算。
- [CE]: 刪除當前顯示幕上顯示，但不刪除前面的計算(當計算結果太大，而顯示錯誤時，可以按[CE]鍵，刪除錯誤)。
- [.]：刪除顯示數字的最後一位。
- [□]: 開平方根鍵。
- [1 ~ 9 | 0 | 00 | .]：數字鍵。
- [+ | - | X | ÷ | = | %]：功能鍵。
- [GT]: 總計鍵，當按[GT]或[=]鍵後，其結果自動累計在總計內。按一次，可顯示總計內的總和數，按[GT]鍵，可刪除總計。
- [±]: 正負切換鍵，按此鍵將正數變成負數，或將負數變成正數。
- [M+]: 按此鍵將當前顯示幕上顯示的數值加入記憶值，當記憶不是0時，顯示幕顯示“M”。
- [M-]: 按此鍵從記憶值中減掉當前顯示幕上顯示的數值。
- [MR]: 按此鍵顯示記憶值。
- [MC]: 按此鍵刪除記憶值。
- [UP | 4/4 CUT]: 進位，四捨五入，捨去選擇開關。
UP : 無條件進位。
5/4 : 四捨五入法。
CUT : 無條件捨去法。
- [F]: 小數點後的位數選擇。
F : 正常浮動小數位數。
4, 2, 0 : 小數點後為數字分別為4, 2, 0位。
ADD2 : 適用於加/減運算，不必按小數鍵，按[GT]或[=]後，自動將最後2位數，設定為小數2位。

顯示幕說明

- GT: 總計
- M: 獨立記憶
- : 負數值
- E: 超位或錯誤，可用CE鍵刪除所有數值或[GT]鍵刪除位數。

如何更換電池

- 當發現顯示幕的字，漸漸模糊時，表示電池需要更換。
1. 移開下蓋和舊電池。
2. 放置新的電池(注意規格)，有“+”極的一面，朝上放置。
3. 放回下蓋。
注意：舊的電池，請送回舊電池資源回收筒。

規格

1. 型式：雙電源電子計算機。
 2. 顯示幕：12位數液晶顯示。
 3. 計算功能：12位數。
 4. 主件：CMOS, LCD。
 5. 適用溫度：0度C到40度C。
 6. 電池：太陽能/鈕扣型電池。
 7. 計算機在大約9分鐘未使用，則電源將自動關閉。
- 警語：請勿使用腐蝕性的溶劑或清潔劑，來清洗計算機。