

# 保證書

## 保證內容

- 一、自購買日起，保固壹年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修。
- 二、本公司產品皆經嚴格檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本商品無提供到府服務，需由客戶送達經銷商（或原銷售點）。

## 注意事項

- 一、如有下列情形之一雖在保固期限內恕不免費更換零件或維修服務：
  - (1)若屬於經常性置換之零件或耗材，如電池、電源變壓器、耗損品、皮套、配件等。
  - (2)未能正確使用或人為疏忽以致損壞（如不符規定電壓、浸水、蟲害等）。
  - (3)使用非本公司所售之耗材而導致零件損壞。
  - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素，所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送摔機等）。
  - (5)無法提供保證書及經銷商蓋章者。
- 二、本公司之各商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司儘量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。

商品名稱：計算機	
保證期限	購買日起壹年
購買日期	
客 戶	姓名 地址 電話
經 銷 商	蓋 章

委製/進口商：台灣哈理股份有限公司  
地址：新北市深坑區北深路三段141巷3號  
電話：02-2664-3888  
總經銷：中華大雄股份有限公司  
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號  
北部服務電話：02-2662-4343  
中部服務電話：04-2261-0978  
南部服務電話：07-395-7147  
生產國別：中國(CHINA)

# 使用說明書

HTT

## 計算機

型號：SCP-328



■ 本產品限台灣區域使用  
For use in Taiwan only  
使用本產品前，務必詳讀本說明書，  
以避免不當使用造成的故障或危險。

## 按鍵符號說明

- [ON/C]**: 電源開機/全部刪除鍵，可刪除前面的所有計算。
- [CE]**: 刪除當前顯示幕顯示，但不刪除前面的計算（當計算結果太大，而顯示錯誤時，可以按 **[CE]** 鍵，刪除錯誤）。
- [1] ~ [9] [0] [.]**: 數字鍵。
- [+/-] [×] [÷] [%]**: 功能鍵。
- [√]**: 開平方根鍵。
- [+/-]**: 正負切換鍵，按此鍵將正數變成負數，或將負數變成正數。
- [M+]**: 按此鍵將當前顯示幕上顯示的數值加入記憶值，當記憶不是0時，顯示幕顯示“M”。
- [M-]**: 按此鍵從記憶值中減掉當前顯示幕上顯示的數值。
- [MC]**: 按一次，此鍵顯示記憶值。
- [MR]**: 按二次，此鍵刪除記憶值。

## 顯示幕說明

- MEMORY: 獨立記憶  
- MINUS: 負數值  
ERROR: 超位或錯誤，可用CE鍵清除錯誤。

## 如何更換電池

當發現顯示幕的字漸漸模糊時，表示電池需要更換。

1. 移開下蓋和舊電池。
2. 放置新的電池（注意規格），有“+”極的一面，朝上放置。
3. 放回下蓋。

注意：舊的電池，請送回舊電池資源回收筒。

## 規格

1. 型式：攜帶型電子計算機。
2. 顯示幕：8位數液晶顯示。
3. 計算功能：8位數。
4. 主件：CMOS, LCD。
5. 適用溫度：0度C到40度C。
6. 電池：太陽能/鈕扣型電池。
7. 計算機在大約9分鐘未使用，則電源將自動關閉。

警語：請勿使用腐蝕性的溶劑或清潔劑，來清洗計算機。