

HTT-806 說明書

一、主要功能特點

1. 50 組來電號碼查詢。
2. 16 組去電號碼查詢。
3. 超強夜光及省電功能。
4. 螢幕亮度 5 段式調整。
5. 本地區域碼，最多 8 位。

二、功能說明

(一)、待機設定：

待機狀態下，按“設定”鍵進入設定狀態，螢幕顯示 SE 12345678，並且 12345678 閃爍，此時按“數字”鍵進入每項設定(本機共有 8 大項設定，每大項設定有 1-3 小項設定，部分設定項未用)，再按“數字”鍵進入每小項設定，螢幕右上角同時顯示對應的設定項。(輸入時如有錯，可用刪除鍵改錯字)，設定完成後，按“設定”鍵確認，按“刪除”鍵退回上一目錄，再進行下項設定。設定項目如下：**(設定項 2,3,4,5 未使用,請勿設定)**

1. 設定日期/時間：

按“設定”鍵，螢幕顯示 SE 12345678，並且 12345678 閃爍，此時按 1 表示進入日期(1-DATE)及時間(2-CL)的設定。

- 1) 設定日期：在 1-DATE 2-CL 閃爍時，按數字鍵“1”，進入日期的設定，此時螢幕顯示 D 2005 01-01，並且 05 01-01 閃爍(若已設定了日期，則顯示設定的日期)，表示進入年(05)月(01)日(01)的設定，同時螢幕右上角顯示 11，表示進入設定中的第一大項第一小項設定，即日期設定。此時按各數字鍵，輸入年、月、日，再按“設定”鍵確認。例如 2006 年 5 月 28 日的設定是：按“設定”鍵，按數字鍵“1”，再按數字鍵“1”，然後依次按數字鍵 060528，按“設定”鍵確認。同時螢幕上排的日期修改為設定的日期，中排的星期會自動顯示對應的星期，右上角顯示的 11 中，後一個 1 閃爍，表示可設定第一大項中的其他小項。
- 2) 設定時間：在上項設定完成後，即右上角顯示的 11 中，後一個 1 閃爍時，按數字鍵“2”，右上角顯示 12，即進入時間的設定。螢幕顯示 CL 00-00，並且 00-00 閃爍(若已設定了時間，則顯示設定的時間)，此時按各數字鍵，輸入小時和分鐘。例如 21 點 8 分的設定是：依次按數字鍵 2108，按“設定”鍵確認。同時螢幕上排的時間修改為設定的時間。完成設定後，按“刪除”鍵退回上一目錄，再進行下項設定。也可按刪除鍵退出設定。

2. 本地區域碼設定：

按“設定”鍵，再按數字鍵“6”，LCD顯示1-LOC 2-OL，再按“1”顯示LOC __，並且__閃爍，表示進入本地區域碼設定，此時按數字鍵輸入要設定的本地區域碼，按“設定”鍵確認。本機可設定為8位本地區域碼，用戶可根據具體情況設定本地區域碼。選擇2進入出局碼設定，螢幕顯示OUT OFF直接輸入數字，按“設定”確認。出廠設定值為OFF(關閉)。

3. 螢幕亮度調整：

按“設定”鍵，再按數字鍵“7”，螢幕顯示LCD CON3，此時按“上查或下查”鍵，選擇喜好的螢幕亮度後，按“設定”確認。

4 IP功能設定：**(未裝節費系統時,不需設定)**

自動IP設定：按“設定”鍵，再按數字鍵“8、1”，LCD顯示AU IP OFF，並且OFF閃爍(本機出廠設定值為自動IP為關閉，即OFF)，表示進入自動IP設定，則按上查、下查鍵選擇所需的IP號碼。(197 17969 190 17951等等IP接入號碼，此IP號碼台灣地區不適用)。設定好後，按“設定”鍵確認。(撥長途電話時，會自動加入所設定的IP號碼)

5 待機狀態下的功能操作：

- 1) 來電接收：當有來電時，話機自動顯示來電號碼、日期、時間，同時記錄這是第幾個來電。若是新號碼會有新來電標誌出現。若是已有號碼則有重複標誌。若是來電保密則顯示“P”。若是來電出範圍則顯示“0”。若是來電信號不正確則顯示“E”。當話機移至另一處使用時，若無來電，則在待機狀態下，按“**#”即可。
- 2) 來電查詢：按“上查或下查”鍵，進入來電查詢狀態，此時可向上查詢或向下查詢，螢幕顯示來電的號碼、日期及時間。
- 3) 去電查詢：按“去電”鍵，進入去電查詢狀態，再按“上查或下查”鍵，可查詢最近撥出的號碼和時間。
- 4) 預置撥號：在待機狀態下，通過數字鍵鍵，撥要撥出的號碼。若有輸入錯誤，用刪除鍵修改，輸入完成以後，拿起聽筒後，號碼將自動撥出。

6 取銷IP功能：話機在每次長途撥號時都會自動加撥所設定的IP號碼，如想取消本次撥號的自動IP號碼，可在掛機後，按刪除鍵，再進行撥長途號碼時，則本次撥號不會加撥所設定的自動IP號碼。掛機後，自動返回原IP狀態。**(未裝節費系統時,不需設定)**

註：所有設定均用設定鍵開始，按設定鍵確認，按刪除鍵退回上一目錄。

三、簡易故障處理

故障現象	檢查	故障排除
電話機無聲	檢查聽筒及捲線是否脫落	將脫落點接回或更換線材
雜音	A 檢查局線是否鬆動或脫皮 B 接線盒是否潮濕生鏽	A 更換線材 B 更換接線盒
電話鈴只響一次即斷線但可撥號	A 檢查接線位置是否潮濕或接線不好 B 查明是否併接分機，檢查分機是否品質不良或併接分機太多	A 更換線材 B 若有接分機，請先將分機逐一拆下，故障即可排除
工作不正常	檢查本電話機設定，是否正確	重新設定本電話機

四、產品規格

DTMF 撥號位準:高頻-6+-2dB、低頻-8+-2dB, 音頻失真小於 5%、
DTMF 頻率誤差+-1.5%、洩漏電流小於/等於 10mA

五、注意事項

線路安裝，請不要加裝節費器系統及裝置於傳真機上做為分機，這樣可能會導致本電話機產生來電號碼不會顯示或產生功能不正常。

六、緊急處理方法

萬一本產品發生異常時，請將電源開關關掉。

假如內部零件發生故障，請聯絡本公司維修服務站，本公司將提供熱忱的服務。

進口商:台灣哈理股份有限公司

地址:台北縣深坑鄉北深路 3 段 141 巷 3 號

服務電話:(02)2662-4343

產地:中國(CHINA)

製造年份:2006 年

保证书

(保证书印在此页，即第四页上) = **最新版保证书 (同 CR668 保证书)**

说明书上贴 J95 圆标志，直径为 8mm

注：说明书的折叠方式为：长条形折叠 (共 4 页)