

Kingtel

使用說明書

西陵有線電話機

型號:KT-8178



可調式螢幕

藍色夜光字鍵

本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

一. 功能規格

1. 50組來電號碼查詢
2. 15組去電號碼查詢
3. 16組來電鈴聲選擇
4. 2組IP記憶/3組鬧鐘
5. 藍色夜光字鍵
6. 可調式螢幕
7. 免打擾時間設定
8. 暫切時間8段式選擇
9. 螢幕亮度5段式調整
10. 區域碼設定
11. 4段式鈴聲音量調整
12. 免持撥號/重撥/回撥功能
13. 總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
14. 額定電壓:3V(二個3號電池)

二. 設定說明

在待機狀態下,按"設定"鍵,可進入設定狀態,螢幕"SET 12345678"閃爍,此時,按數字(1到8)鍵,進入每大項設定,其中部份設定項,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定.當設定完成後,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

設定日期及時間

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"1"鍵,螢幕"1-dATE 2-CL"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵,直接輸入所需的年份及日期,按數字"161229"鍵(例:西元2016年12月29日).
 3. 按"設定"鍵確認,再按數字"2"鍵,螢幕"CL 00-00",00-00閃爍.
 4. 直接輸入所需的時間,按數字"1828"鍵(例:下午6點28分).
 5. 按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)日期時間(24小時制).

鈴聲種類設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"2"鍵, 螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
2. 按數字"1"鍵, 螢幕"r lng TYPE 01", 01閃爍.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇, 所需的鈴聲種類(01代表鈴聲種類, 有01到16選擇, 最多共16組鈴聲選擇).
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

鈴聲音量設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"2"鍵, 螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
2. 按數字"3"鍵, 螢幕"r lng VOL 4", 4閃爍.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的鈴聲種類(4代表鈴聲音量最大聲, 1代表鈴聲音量最小聲, 最多4組選擇, 出廠設定值為4).
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

鬧鐘設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"3"鍵, 螢幕"AL 1-2-3"閃爍.
2. 按數字"1"鍵, 螢幕"ALAr OFF", OFF閃爍. 進入第一組鬧鐘設定(按"1"代表第1組鬧鐘, 按"2"代表第2組鬧鐘, 按"3"代表第3組鬧鐘, 出廠設定值為OFF, 鬧鐘關閉).
3. 直接輸入所需的鬧鐘時間, 按數字"0630"鍵(例: 早上6點30分).
4. 設定好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

提示: 鬧鐘響鈴時間約為一分鐘, 響鈴時, 可按"任意"鍵, 停止響鈴. 本鬧鐘設定時, 必須接上外線(局線)才有效.

注意: 第一組鬧鐘為一次性, 第二組及第三組鬧鐘則為每天鬧鐘.

免打擾時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再數字"4"鍵, 螢幕"OFF_r 00-00", 00-00閃爍.
 2. 直接輸入所需免打擾時間, 按數字"0100"鍵(例: 需要1小時不受來電鈴聲干擾).
 3. 設定好, 按"設定"鍵, 確認免打擾時間開始啟動. 螢幕會顯示已設定的時間01-00, 並開始倒數計時, 直到00-00自動取消免打擾.
 4. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 注意: 若已設定免打擾時間, 當有來電時, 是會不響鈴的.

暫切時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵, 進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇).
- 注意: 出廠設定值為600ms, 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的暫切時間.
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
 5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

防盜撥設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"閃爍.
 2. 按數字"3"鍵, 螢幕"dEFEnd OFF", OFF閃爍(OFF為防盜撥功能關閉, ON為防盜撥功能開啟).
- 注意: 當防盜撥功能開啟時, 分機是無法使用的. 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇"dEFEnd ON".
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
 5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

區域碼設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-LoC 2-oL"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵,螢幕"LoC -----"字樣.
 3. 直接輸入區域號碼2或7或35(例如:台北設定為LoC 2-----,高雄設定為LoC 7-----).若您的區域碼為兩位數,例如:新竹35,則設定為LoC 35-----).
 4. 選擇好,按"設定"鍵確認.
 5. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:如果設定了區域碼,具有相同區域碼的號碼來電話時,本電話機不會顯示區域碼,只顯示電話號碼而已.

出局碼設定(一般家庭使用不需要設定本項)

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-LoC 2-oL"閃爍.
2. 按數字"2"鍵,螢幕"oUT OFF"字樣(OFF代表出局碼關閉,ON代表出局碼開啟,出廠設定值為OFF).
3. 按"上查"鍵,螢幕"oUT -----"字樣.
4. 直接輸入出局碼號碼,最多8位元.
5. 選擇好,按"設定"鍵確認.
6. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

說明:出局碼:在一般撥號時,可以自己設定固網(節費)國內長途系統代碼,例如:1809(中華電信的國內長途代碼)代碼時,可在本項設定內設定"1809"這4個字,當您要撥國內(高雄)長途時,您只要按"07-1234567",那麼話機會自動撥出"1809-07-1234567"(螢幕只顯示07-1234567).

亮度調整

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"7"鍵,螢幕"Lcd con"字樣.
2. 按"上查"或"下查"鍵,調整螢幕亮度(1為最暗,5為最亮,共5段式調整,出廠設定值為4).
3. 選擇好,按"設定"鍵確認.
4. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

設定IP功能

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"8"鍵, 螢幕"1-AU 2-3-IP"閃爍.
 2. 按數字"2"鍵, 進入IP功能設定.
 3. 直接輸入IP號碼(IP號碼, 例:0912345678, 如果有進入語音信箱時, 需要加上3.6秒的暫停<按"重撥/暫停"鍵>時間).
 4. 按"設定"鍵, 螢幕"IP1 Code"字樣, 代表IP1設定完成.
 5. 按數字"3"鍵, 可繼續設定IP2功能, 需重覆上述3, 4項操作.
 6. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 注意1:查詢已儲存的IP號碼, 按上述1, 2, 3操作查詢即可.
- 注意2:更改新的IP號碼, 必須先查詢到原來的IP號碼, 按"刪除"鍵, 刪除原來的IP號碼後, 再重新輸入新的一組IP號碼, 才能覆蓋前一組IP號碼.
- 注意3:輸入IP號碼過程中, 如輸入有錯誤, 可按"刪除"鍵刪除該號碼, 每按一次, 則刪除一字.

IP 鍵使用

在待機狀態下, 直接按"IP1"或"IP2"鍵, 可直接將預先儲存在IP中的電話號碼撥出.

提示1:IP號碼必須先設定好, IP1或IP2才可正常撥號.

三. 使用方法

1. 接聽電話

聽到電話鈴聲, 不考慮來電顯示, 拿起聽筒, 即可通話.
考慮來電顯示, 等聽到第二聲鈴聲響起, 看螢幕上所顯示的號碼, 再決定是否接聽.

2. 撥打電話

按"免持撥號"鍵(或拿起聽筒), 聽到撥號音, 按要撥的電話號碼, 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)時, 等待對方回答. 若聽到"嘟--, 嘟--, 嘟--"聲, 代表對方正在通話佔線中. 等對方回應, 拿起聽筒直接與對方通話之, 通話結束後, 要掛好聽筒, 結束通話.

3. 重撥

本電話機可記憶您撥出的最後一組號碼,撥號後,對方佔線而未接通,按電話切斷開關,再按"重撥/暫停"鍵,即可自動重撥您撥出的最後一組號碼。

4. 去電查詢

在待機狀態下,按"去電"鍵,可查詢所撥出的去電號碼。然後,按"上查"或"下查"鍵,可查詢所有撥出的去電號碼。提示:去電號碼查詢最多15組(8位元)。

5. 來電查詢

在待機狀態下,按"上查"或"下查"鍵,可查詢來電號碼及來電日期時間。提示:來電號碼查詢最多50組(8位元)。

6. 回撥

查詢到該組號碼時,直接按"回撥"鍵,即可撥號出去。

7. 刪除功能

在查詢到來電號碼或去電號碼時,如要刪除該組號碼時,按"刪除"鍵一次,則可刪除該組號碼。若長按"刪除"鍵約三秒鐘,則會全部刪除來電號碼或去電號碼。

8. 螢幕上的來電號碼主要含義

若是新號碼會有"新來電"標誌出現。
對方申請了來電保密服務,則顯示"-P-".
來電超出服務範圍或對方未開放來電顯示,則顯示"-0-"
來電訊息不正確,則顯示"-E-".

四. 簡易故障排除方法

電話機無聲音或鈴聲不響或雜音

1. 檢查局線(外線)是否脫落或脫皮現象或沒接上外線.
2. 接線盒是否接觸良好或生鏽或潮濕.

撥號速度很慢

在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5, 2"鍵, 螢幕為"PULSE", 按"上查"鍵, 螢幕為" TONE " (TONE為台灣撥號的線路), 按"設定"鍵, 再按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

電話響一次即斷線, 但可撥號

1. 檢查接線位置是否潮濕或接線不好.
2. 檢查是否併接分機, 檢查分機品質是否不良或併接分機太多所造成.

功能不正常(含來電顯示)

拔掉局線(外線)約十分鐘後, 再重新接上局線(外線).

當碰上電話機有問題時, 請先依照上述步驟檢查及排除. 若無法排除故障, 再判斷是否外線故障或電話機本身故障, 倘若遇上電話機故障, 請勿自行拆卸, 避免產生危險.

本公司無提供到府服務, 請自行送至原購買點或保證書內的維修服務站, 進行維修.

注意事項: 電話機應防止衝擊或碰撞, 並且電話機應放置, 在乾燥清潔的地方, 防止水或灰塵或其他雜物進入電話機內部, 產生元件受損或故障, 進而影響使用效果.

警語:

本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用.

緊急處理方法:

萬一本產品發生異常時, 請關閉電源開關.

假如內部零件發生故障時, 請聯絡本公司維修服務站,

本公司將提供熱忱的服務.

製造號碼: 詳見機體

生產國別: 中國(CHINA)

製造年份: 2016年