

# H.T.T

使用說明書

有線電話機

型號:F-689



本產品限台灣區域使用  
For use in Taiwan only

## 一. 功能規格

1. 50組來電號碼查詢
2. 15組去電號碼查詢
3. 16組來電鈴聲選擇
4. 1組記憶/3組鬧鐘
5. 長控鎖/保留音樂
6. 免打擾時間設定
7. 暫切時間8段式選擇
8. 螢幕亮度5段式調整
9. 區域碼設定
10. 鈴聲音量4段式調整
11. 免持撥號音量2段式調整
12. 免持撥號/重撥/回撥功能
13. 總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
14. 額定電壓:3V(二個4號電池,請另外購買電池)

## 二. 設定說明

在待機狀態下,按"設定"鍵,可進入設定狀態,螢幕"SET 12345678"閃爍,此時,按數字(1到8)鍵,進入每大項設定,其中部份設定項,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定.當設定完成後,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

### 設定日期及時間

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"1"鍵,螢幕"1-dATE 2-CL"閃爍.
  2. 按數字"1"鍵,直接輸入所需的年份及日期,按數字"161229"鍵(例:西元2016年12月29日).
  3. 按"設定"鍵確認,再按數字"2"鍵,螢幕"CL 00-00",00-00閃爍.
  4. 直接輸入所需的時間,按數字"1828"鍵(例:下午6點28分).
  5. 按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)日期時間(24小時制).

## 鈴聲種類設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"2"鍵, 螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
2. 按數字"1"鍵, 螢幕"r lng TYPE 01", 01閃爍.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇, 所需的鈴聲種類(01代表鈴聲種類, 有01到16選擇, 最多共16組鈴聲選擇).
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

## 鈴聲音量設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"2"鍵, 螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
2. 按數字"3"鍵, 螢幕"r lng VOL 4", 4閃爍.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的鈴聲種類(4代表鈴聲音量最大聲, 1代表鈴聲音量最小聲, 最多4組選擇, 出廠設定值為4).
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

## 鬧鐘設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"3"鍵, 螢幕"AL 1-2-3"閃爍.
2. 按數字"1"鍵, 螢幕"ALAr OFF", OFF閃爍. 進入第一組鬧鐘設定(按"1"代表第1組鬧鐘, 按"2"代表第2組鬧鐘, 按"3"代表第3組鬧鐘, 出廠設定值為OFF, 鬧鐘關閉).
3. 直接輸入所需的鬧鐘時間, 按數字"0630"鍵(例: 早上6點30分).
4. 設定好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

提示: 鬧鐘響鈴時間約為一分鐘, 響鈴時, 可按"任意"鍵, 停止響鈴. 本鬧鐘設定時, 必須接上外線(局線)才有效.

注意: 第一組鬧鐘為一次性, 第二組及第三組鬧鐘則為每天鬧鐘.

## 免打擾時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"4"鍵, 螢幕"OFF\_r 00-00", 00-00閃爍.
  2. 直接輸入所需免打擾時間, 按數字"0100"鍵(例: 需要1小時不受來電鈴聲干擾).
  3. 設定好, 按"設定"鍵, 確認免打擾時間開始啟動. 螢幕會顯示已設定的時間01-00, 並開始倒數計時, 直到00-00自動取消免打擾.
  4. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 注意: 若已設定免打擾時間, 當有來電時, 是會不響鈴的.  
提示: 在已設定免打擾期間內, 如欲取消免打擾設定, 可按"免持撥號"鍵或直接拿起聽筒一次, 均可取消已設定的免打擾剩餘之時間.

## 暫切時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"閃爍.
  2. 按數字"1"鍵, 進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇).
- 注意: 出廠設定值為600ms, 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的暫切時間.
  4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
  5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

## 防盜撥設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"閃爍.
  2. 按數字"3"鍵, 螢幕"dEFEnd OFF", OFF閃爍(OFF為防盜撥功能關閉, ON為防盜撥功能開啟).
- 注意: 當防盜撥功能開啟時, 分機是無法使用的. 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇"dEFEnd ON".
  4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
  5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

## 區域碼設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-LoC 2-oL"閃爍.
  2. 按數字"1"鍵,螢幕"LoC -----"字樣.
  3. 直接輸入區域號碼2或7或35(例如:台北設定為LoC 2-----,高雄設定為LoC 7-----).若您的區域碼為兩位數,例如:新竹35,則設定為LoC 35-----).
  4. 選擇好,按"設定"鍵確認.
  5. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:如果設定了區域碼,具有相同區域碼的號碼來電話時,本電話機不會顯示區域碼,只顯示電話號碼而已.

## 亮度調整

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"7"鍵,螢幕"Lcd con 4"字樣,4閃爍.
2. 按"上查"或"下查"鍵,調整螢幕亮度(1為最暗,5為最亮,共5段式調整,出廠設定值為4).
3. 選擇好,按"設定"鍵確認.
4. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

## 設定記憶號碼

### 記憶設定

1. 在待機狀態下,輸入欲儲存的電話號碼(例:12345678,則按數字鍵12345678).
  2. 按住"記憶1"鍵,直到螢幕顯示"SAVE",代表設定成功.螢幕約5秒鐘後,會自動恢復待機狀態.
- 注意1:如欲更改記憶號碼,需要重新設定一次,則會自動覆蓋前一組記憶號碼.
- 注意2:記憶號碼必須先設定,記憶1才能正常使用.
- 注意3:當電池沒電或電壓不足時,已輸入的記憶號碼,可能會遺失,請更換新的電池,再重新設定記憶1.

### 記憶撥號

1. 在待機狀態下,直接按"記憶1"鍵,螢幕將顯示已設定的電話號碼,直接撥號出去.
2. 再拿起聽筒與對方通話.通話結束後,應掛好聽筒.



### 三. 使用方法

#### 1. 接聽電話

聽到電話鈴聲, 不考慮來電顯示, 拿起聽筒, 即可通話.  
考慮來電顯示, 等聽到第二聲鈴聲響起, 看螢幕上所顯示的號碼, 再決定是否接聽.

#### 2. 撥打電話

按"免持撥號"鍵(或拿起聽筒), 聽到撥號音, 按要撥的電話號碼, 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)時, 等待對方回答. 若聽到"嘟--, 嘟--, 嘟--"聲, 代表對方正在通話佔線中. 等對方回應, 拿起聽筒直接與對方通話之, 通話結束後, 要掛好聽筒, 結束通話.

#### 3. 重撥鍵

本電話機可記憶您撥出的最後一組號碼, 撥號後, 對方佔線而未接通, 按"暫切"鍵後, 再按"重撥"鍵, 即可自動重撥您撥出的最後一組號碼.

#### 4. 去電查詢

在待機狀態下, 按"去電"鍵, 可查詢所撥出的去電號碼. 然後, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢所有撥出的去電號碼. 提示: 去電號碼查詢最多15組(8位元).

#### 5. 來電查詢

在待機狀態下, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢來電號碼及來電日期時間. 提示: 來電號碼查詢最多50組(8位元).

#### 6. 回撥鍵

查詢到該組號碼時, 直接按"回撥"鍵, 即可撥號出去.

#### 7. 刪除鍵

在查詢到來電號碼或去電號碼時, 如要刪除該組號碼時, 按"刪除"鍵一次, 則可刪除該組號碼. 若長按"刪除"鍵約三秒鐘, 則會全部刪除來電號碼或去電號碼.

## 8. 保留鍵

在通話狀態下,若您需要對方等待時,請按"保留"鍵,進入音樂保留狀態,掛回聽筒(此時外線保留中),對方會聽到悅耳音樂聲。

欲繼續通話時,再拿起聽筒(保留狀態解除),與對方繼續通話,通話結束後,請掛好聽筒。

## 9. 音量鍵

免持撥號音量調整:在免持撥號狀態下,連續按"音量"鍵,可調整免持撥號音量大小聲,共2段式調整(-----為最大聲,--為最小聲)。

鈴聲音量調整:在待機狀態下,按"音量"鍵,進入鈴聲音量調整狀態。按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的鈴聲種類(4代表鈴聲音量最大聲,1代表鈴聲音量最小聲),最多4組選擇。

注意:在待機狀態下,按"上查"或"下查"鍵,查詢來電記錄時,再按"音量"鍵,可保護該號碼不被刪除(此時,螢幕左邊的鎖頭符號出現)。解除該螢幕鎖頭符號,再重覆上述操作一次。

## 10. 長控鎖功能

在電話機後部有長控鎖,把本機所附的鑰匙插上長控鎖孔內。

1. 鑰匙轉動到"綠"點時,任何號碼,都可以撥出。
2. 鑰匙轉動到"紅"點時,為鎖0,以0開頭的所有號碼,都不可以撥出。

注意:一般家庭使用,請把鑰匙轉動到綠色(開鎖)點,以免造成不撥號或亂碼的情況。

## 11. 螢幕上的來電號碼主要含義

螢幕上待機狀態的年份,以西元年份計算之。

若是新號碼會有"新來電"標誌出現。

對方申請了來電保密服務,則顯示"-P-".

來電超出服務範圍或對方未開放來電顯示,則顯示"-0-".

來電訊息不正確,則顯示"-E-".

#### 四. 簡易故障排除方法

電話機無聲音或鈴聲不響或雜音

1. 檢查局線(外線)是否脫落或脫皮現象或沒接上外線.
2. 接線盒是否接觸良好或生鏽或潮濕.

撥號速度很慢

在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"5,2"鍵,螢幕為"PULSE",按"上查"鍵,螢幕為"TonE"(TonE為台灣撥號的線路),按"設定"鍵,再按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

電話響一次即斷線,但可撥號

1. 檢查接線位置是否潮濕或接線不好.
2. 檢查是否併接分機,檢查分機品質是否不良或併接分機太多所造成.

功能不正常(含來電顯示)

拔掉局線(外線)約十分鐘後,再重新接上局線(外線).

當碰上電話機有問題時,請先依照上述步驟檢查及排除.若無法排除故障,再判斷是否外線故障或電話機本身故障,倘若遇上電話機故障,請勿自行拆卸,避免產生危險.

本公司無提供到府服務,請自行送至原購買點或保證書內的維修服務站,進行維修.

注意事項:電話機應防止衝擊或碰撞,並且電話機應放置,在乾燥清潔的地方,防止水或灰塵或其他雜物進入電話機內部,產生元件受損或故障,進而影響使用效果.

警語:

本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用.

緊急處理方法:

萬一本產品發生異常時,請關閉電源開關.

假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,

本公司將提供熱忱的服務.

製造號碼:詳見機體

生產國別:中國(CHINA)

製造年份:2016年