

HTT

使用說明書

來電顯示電話機

型號:HTT-088



使用本產品前,務必詳讀本說明書,
以免不當使用造成的故障或危險.

一. 功能規格

1. 50組來電號碼查詢
2. 16組去電號碼查詢
3. 16組來電鈴聲選擇
4. 使用指示燈
5. 8段式暫切時間設定
6. 5段式亮度調整
7. 4段式鈴聲音量調整
8. 重撥/區域碼功能
9. 總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
10. 額定電壓:無

二. 設定說明

所謂的在待機狀態下,代表拿起聽筒後,另外使用一隻手按住"切斷開關".再按"設定"鍵,進入設定狀態,螢幕"SET 12345678",此時,用"上查"或"下查"鍵,可改變設定項目,螢幕同時顯示對應的設定項目.再按"設定"鍵,進入該項設定.在某項設定完成後,按"刪除"鍵退至上一目錄.再按"上查"或"下查"鍵,選擇下一項設定.放開切斷開關,再放回聽筒,可以退出設定,回到待機狀態.在設定項目內,若無項目說明,是台灣區域不適用此功能,請勿進入設定.

設定日期及時間

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"1"鍵,螢幕"1-dATE 2-CL"字樣.
 2. 按數字"1"鍵,螢幕"d 2009 01-01"字樣或當前設定值.
 3. 輸入所需的年份及日期,按數字"161229"鍵(例:2016年12月29日).
 4. 按"設定"鍵確認,再按數字"2"鍵.
 5. 輸入所需的時間,按數字"1828"鍵(例:下午6點28分).
 6. 按"設定"鍵確認,要掛好聽筒,回到待機畫面.
- 提示:當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)及日期及時間(24小時制).

鈴聲種類設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕
"r 1T2VIP3VoL"字樣.
 2. 按數字"1"鍵,螢幕"ring TYPE 01"字樣或當前設定
值(01代表鈴聲種類,最多16組選擇).
 3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的鈴聲種類.
 4. 選擇好,按"設定"鍵確認,要掛好聽筒,回到待機畫面.
- 注意:鈴聲種類之設定,本話機是無法演示所選擇之鈴聲
種類的,必須要等到來電話時,才會響起該組鈴聲
音樂的.

鈴聲音量設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕
"r 1T2VIP3VoL"字樣.
2. 按數字"3"鍵,螢幕"ring VOL 4"字樣或當前設定值(
4代表鈴聲音量最大聲,1代表鈴聲音量最小聲,最多
4組選擇,出廠設定值為4).
3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的鈴聲音量大小聲.
4. 選擇好,按"設定"鍵確認,要掛好聽筒,回到待機畫面.

暫切時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"字樣.
 2. 按數字"1"鍵, 進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇).
- 注意: 出廠設定值為600ms, 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的暫切時間.
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
 5. 要掛好聽筒, 回到待機畫面.
- 註: 提機狀態下, 按"設定"鍵, 可實現與按下導桿切斷鈕同樣效果.

防盜撥設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"字樣.
 2. 按數字"3"鍵, 螢幕"dEFEnd OFF"字樣("OFF"為防盜撥功能關閉, 即出廠設定值, "ON"為防盜撥功能開啟).
- 注意: 當防盜撥功能開啟時, 分機是無法使用的.
一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇"dEFEnd ON"防盜撥功能開啟.
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
 5. 要掛好聽筒, 回到待機畫面.

區域碼設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"6"鍵, 螢幕"1-LoC 2-oL"字樣.
 2. 按數字"1"鍵, 螢幕"LoC -----"字樣.
 3. 直接輸入區域號碼2或7或35(例如: 台北設定為LoC 2-----, 高雄設定為LoC 7-----). 若您的區域碼為兩位數, 例如: 新竹35, 則設定為LoC 35-----).
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認. 要掛好聽筒, 回到待機畫面.
- 提示: 如果設定了區域碼, 具有相同區域的號碼來電話時, 本電話機不會顯示區域碼, 只會顯示電話號碼而已.

出局碼設定(一般家庭使用不需要設定本項)

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-LoC 2-oL"字樣.
2. 按數字"2"鍵,螢幕"oUT OFF"字樣(OFF代表出局碼關閉,ON代表出局碼開啟,出廠設定值為OFF).
3. 按"上查"鍵,螢幕"oUT -----"字樣.
4. 直接輸入出局碼號碼,最多8位元.
5. 選擇好,按"設定"鍵確認.
6. 要掛好聽筒,回到待機畫面.

說明:在一般撥號時,所有的號碼,都會加上已設定的出局碼.本出局碼設定,台灣區域不適用,請勿進入本設定項.

亮度調整

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"7"鍵,螢幕"Lcd con 4"字樣.
2. 按"上查"或"下查"鍵,調整螢幕亮度(1為最暗,5為最亮,共5段式調整,出廠設定值為4).
3. 選擇好,按"設定"鍵確認.
4. 要掛好聽筒,回到待機畫面.

三. 使用方法

1. 接聽電話

聽到電話鈴聲, 不考慮來電顯示, 拿起聽筒, 即可通話.
考慮來電顯示, 等聽到第二聲鈴聲響起, 看螢幕上所顯示的號碼, 再決定是否接聽.

2. 撥打電話

拿起聽筒, 聽到撥號音, 按要撥的電話號碼, 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)時, 等待對方回答. 若聽到"啞--, 啞--, 啞--"聲, 代表對方正在通話佔線中.
或對方回應, 直接與對方通話之, 通話結束後, 要掛好聽筒, 結束通話.

3. 重撥

本電話機可記憶您撥出的最後一組號碼, 撥號後, 對方佔線而未接通, 按電話切斷開關, 再按"重撥"鍵, 即可自動重撥您撥出的最後一組號碼.

4. 去電查詢

在待機狀態下, 按"去電"鍵, 可查詢所撥出的去電號碼.
然後, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢所有撥出的去電號碼.
提示: 去電號碼查詢最多16組(6位元).

5. 來電查詢

在待機狀態下, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢來電號碼及來電日期時間.
提示: 來電號碼查詢最多50組(6位元).

6. 刪除功能

在查詢到來電號碼或去電號碼時, 如要刪除該組號碼時, 按"刪除"鍵一次, 則可刪除該組號碼.
若長按"刪除"鍵約三秒鐘, 則會全部刪除來電號碼或去電號碼.

7. 保留鍵

在通話狀態下,若您需要對方等待,請按"保留"鍵,進入音樂保留狀態,掛回聽筒(此時,外線保留中),對方會聽到悅耳音樂,欲回到通話時,再拿起聽筒(保留功能解除),可直接與對方通話之。

8. 螢幕上的來電號碼主要含義

若是新號碼會有"新來電"標誌出現。

對方申請了來電保密服務,則顯示"-P-"。

來電超出服務範圍或對方未開放來電顯示,則顯示"-0-"。

來電訊息不正確,則顯示"-E-"。

四. 簡易故障排除方法

電話機無聲音或鈴聲不響或雜音

1. 檢查局線(外線)是否脫落或脫皮現象或沒接上外線.
2. 接線盒是否接觸良好或生鏽或潮濕.

撥號速度很慢

在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5, 2"鍵, 螢幕為"PULSE", 按"上查"鍵, 螢幕為"TonE" (TonE為台灣撥號的線路), 按"設定"鍵, 要掛好聽筒, 回到待機狀態.

電話響一次即斷線, 但可撥號

1. 檢查接線位置是否潮濕或接線不好.
2. 檢查是否併接分機, 檢查分機品質是否不良或併接分機太多所造成.

功能不正常(含來電顯示)

拔掉局線(外線)約十分鐘後, 再重新接上局線(外線).

當碰上電話機有問題時, 請先依照上述步驟檢查及排除. 若無法排除故障, 再判斷是否外線故障或電話機本身故障, 倘若遇上電話機故障, 請勿自行拆卸, 避免產生危險.

本公司無提供到府服務, 請自行送至原購買點或保證書內的維修服務站, 進行維修.

注意事項: 電話機應防止衝擊或碰撞, 並且電話機應放置, 在乾燥清潔的地方, 防止水或灰塵或其他雜物進入電話機內部, 產生元件受損或故障, 進而影響使用效果.

警語:

本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用.

緊急處理方法:

萬一本產品發生異常時, 請將電源開關關閉.

假如內部零件發生故障時, 請聯絡本公司維修服務站,

本公司將提供熱忱的服務.

製造號碼: 詳見機體

生產國別: 中國(CHINA)

製造年份: 2016年