

## KT-9900F 簡易快速操作

設定目錄：以下功能，需在待機狀態下進行設定，以下功能，先按[設定]鍵，再以[\*▼, #▲]選擇所要設定的功能

功能設定	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
日期和時間設定	1 DATE 2 CL	按[設定]鍵選擇1進入，直接輸入數字，按[設定]鍵確認；選擇2進入時間設定，直接輸入數字，按[免持]鍵退出	見說明書P3頁
鈴聲選擇及鈴聲音量調節	r lt 2 vip 3 vol	按[設定]鍵選擇2進入，選擇1進入普通來電鈴聲選擇，按[*▼或#▲]鍵選擇響鈴鈴聲，再按[設定]鍵確認；選擇2進入貴賓鈴聲選擇，按[*▼或#▲]鍵選擇響鈴鈴聲，再按[設定]鍵確認；選擇3進入鈴聲音量調節，按[*▼或#▲]鍵調節音量，再按[設定]鍵確認，按[免持]鍵退出	見說明書P3頁
鬧鈴設定	AL 1-2-3	按[設定]鍵選擇3進入，按[*▼或#▲]鍵設定時間並按[設定]鍵確認，如要關閉，再按[*▼或#▲]選擇OFF	見說明書P3頁
免打擾時間設定	oFF_r 00-00	按[設定]鍵選擇4進入，直接輸入鬧鈴時間，按[設定]鍵確認	見說明書P3頁
特殊功能選擇設定	1-F 2-pt 3-d	按[設定]鍵選擇5進入，選擇1進入flash設定，按[*▼或#▲]鍵選擇flash時間；選擇2進入PT轉換，按[*▼或#▲]鍵選擇撥號方式；選擇3進入防盜設定，按[*▼或#▲]選擇ON或OFF	見說明書P3頁
本地碼與出局碼設定	1 LOC 2 OL	按[設定]鍵選擇6進入，選擇1進入本地碼設定，輸入1-8位元數字再按[設定]鍵確認；選擇2進入出局碼設定，輸入1-8位元數字再按[設定]鍵確認	見說明書P4頁
LCD亮度調節	LCD con 4	按[設定]鍵選擇7進入，按[*▼或#▲]鍵調節LCD亮度	見說明書P4頁
IP功能設定	1-AU 2-3-IP	按[設定]鍵選擇8進入，選擇1進入自動IP設定，按[*▼或#▲]鍵選擇IP號碼，選擇2進入手動IP設定，直接輸入號碼，按[設定]鍵確認	見說明書P4頁

若在設定功能時，按下[設定]鍵確認後，欲變更先前設定，需按[刪除]鍵退出設定後，再一次進行設定動作。