

HTT

使用說明書

有線電話機

型號: HTT-608



使用本產品前,務必詳讀本使用說明書。
以免不當使用造成的故障或危險。

本產品另附有保證書,請妥善保管,享受服務。

1組單鍵記憶
保留音樂

一. 功能規格

1. 46組來電號碼查詢
2. 15組去電號碼查詢
3. 16組來電鈴聲選擇
4. 1組單鍵記憶
5. 保留音樂/3組鬧鐘
6. 免打擾時間設定(鈴聲關閉)
7. 暫切時間8段式選擇
8. 螢幕亮度5段式調整
9. 防盜撥設定/區域碼設定
10. 4段式鈴聲音量調整
11. 免持撥號/重撥/回撥功能
12. 總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
13. 額定電壓:3V / 額定頻率:無

二. 設定說明

在待機狀態下,按"設定"鍵,可進入設定狀態,螢幕"SET 12345678"閃爍,此時,按數字(1到8)鍵,進入每大項設定,其中部份設定項,不適用此功能,請勿進入設定.當設定完成後,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

設定日期及時間

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"1"鍵,螢幕"1-dATE 2-CL"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵,直接輸入所需的年份及日期,按數字"231226"鍵(例:西元2023年12月26日).
 3. 按"設定"鍵確認,再按數字"2"鍵,螢幕"CL 00-00",00-00閃爍.
 4. 直接輸入所需的時間,按數字"1828"鍵(例:下午6點28分).
 5. 按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)日期時間(24小時制).

鈴聲種類設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
2. 按數字"1"鍵,螢幕"r lng TYPE 01",01閃爍.
3. 按"△上查"或"▽下查"鍵,選擇,所需的鈴聲種類(01代表鈴聲種類,有01到16選擇,最多共16組鈴聲選擇).
4. 選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

鈴聲音量設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
2. 按數字"3"鍵,螢幕"r lng VOL 4",4閃爍.
3. 按"△上查"或"▽下查"鍵,選擇所需的鈴聲種類(4代表鈴聲音量最大聲,1代表鈴聲音量最小聲,最多4組選擇,出廠設定值為4).
4. 選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

鬧鐘設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"3"鍵,螢幕"AL 1-2-3"閃爍.
2. 按數字"1"鍵,螢幕"ALAr OFF",OFF閃爍.進入第一組鬧鐘設定(按"1"代表第1組鬧鐘,按"2"代表第2組鬧鐘,按"3"代表第3組鬧鐘,出廠設定值為OFF,鬧鐘關閉).
3. 直接輸入所需的鬧鐘時間,按數字"0630"鍵(例:早上6點30分).
4. 設定好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

提示:鬧鐘響鈴時間約為48秒,響鈴時,可按"任意"鍵,停止響鈴.本鬧鐘設定時,必須接上外線(局線)才有效.

注意:第一組鬧鐘為一次性,第二組及第三組鬧鐘則為每天鬧鐘.

免打擾時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再數字"4"鍵, 螢幕"OFF_r 00-00", 00-00閃爍.
 2. 直接輸入所需免打擾時間, 按數字"0100"鍵(例: 需要1小時不受來電鈴聲干擾).
 3. 設定好, 按"設定"鍵, 確認免打擾時間開始啟動. 螢幕會顯示已設定的時間01-00, 並開始倒數計時, 直到00-00自動取消免打擾.
 4. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 注意: 若已設定免打擾時間, 當有來電時, 是會不響鈴的.

暫切時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵, 進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇).
- 注意: 出廠設定值為600ms, 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"△上查"或"▽下查"鍵, 選擇所需的暫切時間.
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
 5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

防盜撥設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"閃爍.
 2. 按數字"3"鍵, 螢幕"dEFEnd OFF", OFF閃爍(OFF為防盜撥功能關閉, ON為防盜撥功能開啟).
- 注意: 當防盜撥功能開啟時, 分機是無法使用的. 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"△上查"或"▽下查"鍵, 選擇"dEFEnd ON".
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
 5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

區域碼設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-LoC 2-oL"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵,螢幕"LoC -----"字樣.
 3. 直接輸入區域號碼2或7或35(例如:台北設定為LoC 2-----,高雄設定為LoC 7-----).若您的區域碼為兩位數,例如:新竹35,則設定為LoC 35-----).
 4. 選擇好,按"設定"鍵確認.
 5. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:如果設定了區域碼,具有相同區域碼的號碼來電話時,本電話機不會顯示區域碼,只顯示電話號碼而已.

亮度調整

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"7"鍵,螢幕"Lcd con"字樣.
2. 按"△上查"或"▽下查"鍵,調整螢幕亮度(1為最暗,5為最亮,共5段式調整,出廠設定值為4).
3. 選擇好,按"設定"鍵確認.
4. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

1組單鍵記憶

記憶儲存

在待機狀態下

1. 直接輸入電話號碼(例如:12345678).
2. 按住"記憶1"鍵約3秒鐘,直到螢幕顯示"SAVE"時,再過幾秒鐘後,螢幕會自動回到待機狀態,代表設定完成.

注意:如欲修改記憶1內已經儲存好的電話號碼時,則需要重覆上述設定方式,即可覆蓋前一組記憶號碼.

記憶撥號

1. 拿起聽筒.
2. 直接按已輸入好的"記憶1"鍵,即可撥號出去.
3. 通話完畢,請掛好聽筒.

三. 使用方法

1. 接聽電話

聽到電話鈴聲, 不考慮來電顯示, 拿起聽筒, 即可通話.
考慮來電顯示, 等聽到第二聲鈴聲響起, 看螢幕上所顯示的號碼, 再決定是否接聽.

2. 撥打電話

按"免持撥號"鍵, 聽到撥號音, 按要撥的電話號碼, 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)時, 等待對方回答.
若聽到"嘟--, 嘟--, 嘟--"聲, 代表對方正在通話佔線中. 等對方回應, 拿起聽筒直接與對方通話之, 通話結束後, 要掛好聽筒, 結束通話.

3. 重撥

本電話機可記憶您撥出的最後一組號碼, 撥號後, 對方佔線而未接通, 按電話切斷開關, 再按"重撥/暫停"鍵, 即可自動重撥您撥出的最後一組號碼.

4. 去電查詢

在待機狀態下, 按"去電"鍵, 可查詢所撥出的去電號碼.
然後, 按" Δ 上查"或" ∇ 下查"鍵, 可查詢所有撥出的去電號碼. 提示: 去電號碼查詢最多15組(8位元).

5. 來電查詢

在待機狀態下, 按" Δ 上查"或" ∇ 下查"鍵, 可查詢來電號碼及來電日期時間.
提示: 來電號碼查詢最多46組(8位元).

6. 回撥

查詢到該組號碼時, 直接按"回撥"鍵, 即可撥號出去.

7. 刪除功能

在查詢到來電號碼或去電號碼時, 如要刪除該組號碼時, 按"刪除"鍵一次, 則可刪除該組號碼.
若長按"刪除"鍵約三秒鐘, 則會全部刪除來電號碼或去電號碼.

8. 暫停鍵

該鍵僅適合用於交換機之內線分機,撥打外線(局線)時使用,暫停鍵可以配合撥打線時,識別外線是否繁忙,這樣在您重撥時.本機會在"識別碼"後面,自動插入一段3.6秒的暫停時間,保證您的撥號快速,準備,省時.

9. 預置撥號

在待機狀態下,按數字(0-9)鍵,如輸入號碼有錯誤,可按"刪除"鍵,再重新輸入正確號碼,然後,拿起聽筒,即可撥出該組電話號碼.

10. 暫切鍵

提機狀態下,按"暫切"鍵,可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果,當您需要連續撥打幾個電話時,本鍵就顯得方便,快速.

11. 設定鍵

在待機狀態下,本鍵為功能設定鍵.

12. 保留音樂

在通話狀態下,若您需要對方等待時,請按"保留"鍵,進入音樂保留狀態,掛回聽筒(此時,線路保留中),對方會聽到悅耳音樂聲.

欲繼續通話時,再拿起聽筒(保留狀態解除),與對方繼續通話,通話完畢,請掛好聽筒.

13. 螢幕上的來電號碼主要含義

若是新號碼會有"新來電"標誌出現.

對方申請了來電保密服務,則顯示"-P-".

來電超出服務範圍或對方未開放來電顯示,則顯示"-0-".

來電訊息不正確,則顯示"-E-".

四. 簡易故障排除方法

電話機無聲音或鈴聲不響或雜音

1. 檢查局線(外線)是否脫落或脫皮現象或沒接上外線.
2. 接線盒是否接觸良好或生鏽或潮濕.

撥號速度很慢

在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5, 2"鍵, 螢幕為"PULSE", 按"△上查"鍵, 螢幕為"TONE" (TONE為台灣撥號的線路), 按"設定"鍵, 再按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

電話響一次即斷線, 但可撥號

1. 檢查接線位置是否潮濕或接線不好.
2. 檢查是否併接分機, 檢查分機品質是否不良或併接分機太多所造成.

功能不正常(含來電顯示)

拔掉局線(外線)約十分鐘後, 再重新接上局線(外線).

當碰上電話機有問題時, 請先依照上述步驟檢查及排除. 若無法排除故障, 再判斷是否外線故障或電話機本身故障, 倘若遇上電話機故障, 請勿自行拆卸, 避免產生危險.

本公司無提供到府服務, 請自行送至原購買點或保證書內的維修服務站, 進行維修.

注意事項: 電話機應防止衝擊或碰撞, 並且電話機應放置, 在乾燥清潔的地方, 防止水或灰塵或其他雜物進入電話機內部, 產生元件受損或故障, 進而影響使用效果.

警語:

本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用.

緊急處理方法:

萬一本產品發生異常時, 請關閉電源開關.

假如內部零件發生故障時, 請聯絡本公司維修服務站,

本公司將提供熱忱的服務.

製造年份及製造號碼: 詳見機體

商品原產地: 中國(CHINA)