

保證書

保證內容

- 自購買日起,保固壹年,在正常使用下故障,本公司負責免費維修。
- 本公司產品皆經嚴格檢查與試驗,請安心使用。
- 本公司無提供到府服務,需由客戶送達經銷商(或原銷售點)。

注意事項

- 如有下列情形之一雖在保固期限內恕不免費更換零件或維修服務:
 - 若屬於經常性置換之零件或耗材,如電池、電源變壓器、耗損品、皮套、配件--等。
 - 未能正確使用或人為疏忽以致損壞(如不符規定電壓、浸水、蟲害--等)。
 - 使用非本公司所售之耗材而導致零件損壞。
 - 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素,所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送擇機--等)。
 - 無法提供保證書及經銷商蓋章者。
- 本公司之各商品均有零件更換保證期限,若超過期限,本公司儘量以現行商品之零件代用維修,如無法修復,敬祈見諒。

商品名稱:三洋計算機
保證期限: 購買日起壹年
購買日期:
姓名:
地址:
電話:
經銷商蓋章:

台灣三洋電機股份有限公司
地址:台北市松江路266號10樓
進口商:台灣哈理股份有限公司
地址:台北縣深坑鄉北深路三段141巷3號
電話:02-2664-3888
總經銷:中華大雄股份有限公司
地址:台北縣深坑鄉北深路三段141巷5號
北部服務電話:02-2662-4343
中部服務電話:04-2371-8233
南部服務電話:07-395-7147
生產國別:中國(CHINA)
製造號碼貼附如下:

使用說明書

SANYO

三洋計算機

型號:SCP-362



本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only
使用本產品前,務必詳讀本說明書,
以避免不當使用造成的故障或危險。

按鍵符號說明

- ON/AC**: 電源開機/全部刪除鍵,可刪除前面的所有計算。
- CE**: 刪除當前顯示幕上顯示,但不刪除前面的計算(當計算結果太大,而顯示錯誤時,可以按 **CE** 鍵,刪除錯誤。
- DEL**: 刪除顯示數字的最後一位。
- OFF**: 電源關機鍵。
- 0-9**: 數字鍵。
- +**, **-**, **×**, **÷**, **%**: 功能鍵。
- GT**: 總計鍵,當按 **GT** 或 **GT** 鍵後,其結果自動累計在總計內。按一次,可顯示總計內的總和數,按 **GT** 鍵,可刪除總計。
- ±**: 正負切換鍵,按此鍵將正數變成負數,或將負數變成正數。
- M+**: 按此鍵將當前顯示幕上顯示的數值加入記憶值,當記憶不是0時,顯示幕顯示 "M"。
- M-**: 按此鍵從記憶值中減掉當前顯示幕上顯示的數值。
- M**: 按一次,此鍵顯示記憶值。
- M**: 按二次,此鍵刪除記憶值。
- SET**: 設定鍵。
- TAX**: 含營業稅率。
- TAX**: 不含營業稅率。

顯示幕說明

- GT: 總計
- M: 獨立記憶
- : 負數值
- E: 超位或錯誤,可用CE鍵刪除所有數值或 **ON/AC** 鍵刪除位數。

營業稅率設定

例如:台灣的營業稅率為5%之設定方式如下:

- 先按 "ON/AC" 鍵,刪除計算,
- 按 "設定" 鍵,輸入稅率 "5",
- 再次按 "設定" 鍵確認。按 "CE" 鍵退出稅率設定。

查詢已設定之稅率:按 "ON/AC" 鍵,按 "未稅" 鍵,顯示幕顯示已經設定好的稅率值。

如何更換電池

當發現顯示幕漸漸模糊時,表示電池需要更換。

- 取出電池蓋上的螺絲,移開電池蓋和舊電池。
 - 放置新的電池(注意規格),有 "+" 極的一面,朝上放置。
 - 放回電池蓋,鎖上螺絲。
- 注意:舊的電池,請送回舊電池資源回收筒。

規格

- 型式:雙電源電子計算機。
 - 顯示幕:12位數液晶顯示。
 - 計算功能:12位數。
 - 主件:CMOS, LCD。
 - 適用溫度:0度C到40度C。
 - 電池:太陽能/鈕扣型電池。
 - 計算機在大約9分鐘未使用,則電源將自動關閉。
- 警語:請勿使用腐蝕性的溶劑或清潔劑,來清洗計算機。