

家庭用


aiwa[®]

Japan est1951

使用說明書

aiwa 迷你直髮夾

BY-636



本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、使用方式	1
二、使用說明	2
三、注意事項	3 ~ 4
四、清潔及保管方法	5
產品保固書	封底

安全起見,請務必閱讀。

安全起見,請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法,正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項,請務必精讀遵守。

-
1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計,根據設計變更,在未事先通知的情況下可能發生變更,敬請諒解。
 2. 更換本公司生產產品時使用的配件,或不在授權使用環境中使用時,產品可能會受損。
 3. 防止使用說明書受損,請置於使用便利處保管,必要時參考。
 4. 將產品轉讓給他人時,請將本使用說明書與產品一起轉讓。
 5. 運送過程中發生產品異常或故障時,請向客服中心諮詢。
 6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響,請勿改造。
-


產品使用過程中如發生故障,可能會引發各種事故,為安全起見,請立即聯繫客服中心。

本公司產品維修理窗口如下:

- 產品維修服務:(02)2662-4343

各部位名稱

- A** 陶瓷塗層板 (加熱板)
- B** 開/關 LED指示燈
- C** 電源開關
- D** 安全開關鎖



使用方式

- 1、插入USB電源線，產品處於待機狀態。
- 2、將電源開關推至“開”的位置，機器開始加熱。
- 3、合起來具，將安全開關鎖推到鎖定的位置，產品鎖定。
- 4、將電源開關推至OFF，停止加熱。

為了獲得最佳效果，請先清洗、梳理和乾髮，直到頭髮觸摸是潮濕的狀態。

- 1、完全展開電源線。
- 2、將電源線分別接上電源跟直髮夾，然後開機。
- 3、等候 1 ～ 2 分鐘讓表面到達應有的溫度。
- 4、將您的頭髮區分成幾個區塊，再由靠近頭皮的地方將頭髮綁成髮束，先由下層的頭髮開始造型。
- 5、握住一小束頭髮，離開頭皮讓它自然垂落。
- 6、將頭髮置於兩片加熱板中夾緊，再由髮根往髮尾方向筆直移動，請勿在同一區段停留太長的時間。
- 7、對其他區塊的頭髮重複同樣的動作。
- 8、完成頭髮造型後，推回電源開關關機，拔除電源線，等待機器完全冷卻後進行收藏或清潔的動作。

請遵守以下的安全注意事項，以降低觸電、個人傷亡或火災的風險。

在使用產品之前，必須仔細閱讀所有這些說明，並妥善保存此說明書以供將來參考或是新的使用者使用。

- 1、如果電線或插頭損壞，請勿操作本產品。
- 2、如果產品意外停止或出現故障，請關閉電源，拔下電源插頭，立即停止使用，尋求專業建議以排除故障或進行維修。
- 3、保持產品及電線遠離熱源、尖銳物體或任何可能造成損壞的東西。
- 4、在連接到電源之前，確保產品是在關機狀態。
- 5、請注意，某些表面可能會變熱。不要觸摸並應相應地提醒他人。

當產品在使用中時設備是非常燙的。使用時，注意避免加熱板的熱表面與裸露的皮膚接觸，尤其是在耳朵、面部和頸部周圍。

- 6、在產品開機或剛關機時，應注意不要觸摸加熱板部分。在收起來之前，至少要冷卻 30 分鐘。
- 7、收置在兒童無法接觸到的安全場所。
- 8、孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 9、在兒童附近使用本產品時，需要密切監督。

- 1 0、本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 1 1、為防止觸電，切勿讓產品、電源線或插頭與水或任何其他液體接觸。
- 1 2、切勿接觸任何掉入水中的電器。
立即關閉電源並拔下電源插頭。
在產品經過合格電工的檢驗和批准之前，請勿再使用。
- 1 3、保持產品遠離非耐熱的表面，在產品仍有溫度時切勿用任何東西（如衣服或毛巾）蓋住產品。
- 1 4、在操作或調整產品上的任何開關或接觸插頭和電源連接之前，請確定您的手是乾的。
- 1 5、保持產品遠離水。請勿在浴缸、洗臉盆、蓮蓬頭等附近使用。
- 1 6、當產品連接到電源時，切勿讓產品無人看管。要移除電源，先確保所有控制裝置處於關閉OFF 位置，然後從電源上移除插頭。
- 1 7、請勿將電源線纏繞在產品周圍。
切勿用拉扯電源線的方式來移除電源。
- 1 8、定期檢查電源線有無磨損和損壞。

- 1、清潔前必須拔下產品電源。
- 2、在接觸或清潔之前，讓產品先冷卻。
- 3、使用濕布清潔加熱板和外殼。
- 4、請勿使用任何洗滌劑、研磨劑、溶劑或清潔劑。
切勿將產品浸入水中進行清潔。
- 5、使用前請確定產品已乾。

商品規格

產品名稱	迷你直髮夾
產品型號	BY-636
額定電壓	5VDC
額定電流	2A
工作溫度	200°C±15°C
LED 指示燈	開機時為綠燈
加熱方式	加熱線
尺寸	(L) 170mm × (W) 22mm × (H) 30mm
加熱板尺寸	60 X13 X7mm
板塗層	陶瓷塗層板。

產品保固書

機型：

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - (1)電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
 - (2)蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎---等蟲害。
 - (3)硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水---等外在環境因素。
 - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等)
 - (5)使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
 - (6)使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02) 2662-4343

北部服務電話：(02) 2662-4343

中部服務電話：(04) 2261-0978

南部服務電話：(07) 395-7147

商品原產地：中國 (C H I N A)