

家庭用


aiwa®

Japan est1951

使用說明書

aiwa 多功能早餐機

AI-DSL01



本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

**品牌宣言**

本產品是我公司自主研發的早餐機系列產品，外觀新穎、使用簡單、安全可靠。烤麵包機多功能鍵設計，使烤出來的吐司更香更好吃，配合外置烘烤架，加熱各種麵包，享用新鮮口感。貼心抽取式集屑盤，清理麵包屑更方便。搭配煎煮功能，採用安全隔熱爐面，既安全又讓您的早餐更加豐富美味。

|              |       |
|--------------|-------|
| 一、產品組裝方法     | 1     |
| 二、操作方式       | 2 ~ 3 |
| 三、清潔及保管方法    | 4     |
| 四、使用前注意事項    | 5     |
| 五、限用物質含有情況標示 | 6     |
| 產品保固書        | 封底    |

**安全起見，請務必閱讀。**

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。


1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在末事先通知的情況下可能發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運轉過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會給產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。

產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。

本公司產品維修理窗口如下：

- 產品維修服務：(02)2662-4343

## 各部位名稱



- ① 防塵蓋
- ② 烘烤架
- ③ 麵包烘烤槽
- ④ 主機
- ⑤ 麵包烘烤槽操作把手
- ⑥ 濃淡控制旋鈕
- ⑦ 上蓋
- ⑧ 蒸鍋
- ⑨ 蒸盤
- ⑩ 煎鍋
- ⑪ 爐溫控制旋鈕
- ⑫ 底盤
- ⑬ 單面烘烤/加熱/  
解凍/取消 按鈕



以上圖片僅供參考，產品實際顏色及外觀以實品為主。  
本系列部分型號不配置鍋鏟，請以實際收到的商品為主。



為高溫標誌，有此標誌的地方表示表面高溫請勿觸摸。

## 產品特點


- 1、精美設計，造型美觀。
- 2、蒸煮炒煎烤多功能設計，讓早餐更豐富美味。
- 3、多段式控溫烤麵包機，想吃哪種口感自己挑。
- 4、外置烘烤架，隨時享用新鮮口感的麵包。
- 5、安全隔熱爐面，不沾鍋煎盤，使用時安全又簡單。
- 6、搭配蒸煮功能，享用食物原味鮮甜。
- 7、抽取式集屑盤設計。
- 8、防塵蓋設計，衛生有保障。
- 9、煎爐防乾燒設計，安全有保障。

## 烘烤功能


- 1、烘烤程度共有六個檔位可以選擇，數字愈大代表烘烤的顏色愈深。（初次使用建議調整為一至三檔）
- 2、烘烤土司前請先確認需要烘烤的程度，將“濃淡控制旋鈕”調到適合的檔位，放入需要烘烤的吐司至麵包烘烤槽，再按下麵包烘烤槽操作把手即可。烘烤的過程中，如欲終止烘烤動作，請按“取消”按鈕。
- 3、吐司烘烤完成後，麵包烘烤槽操作把手會彈起，吐司自動彈出。
- 4、外置烘烤架：將烘烤架如右圖所示置於麵包烘烤槽上方，將麵包置於烘烤架上，便可進行烘烤加熱。

### 提醒

- 烘烤及煎煮功能相互獨立且可同時進行。
- 蒸煎過程中，請勿觸摸煎鍋以避免燙傷。



## 5、功能鍵說明




- (1) 取消：按此鍵，吐司以及麵包烘烤槽操作把手自動彈起，停止烘烤動作。
- (2) 單面烘烤：只烘烤單面（內側）
- (3) 加熱：冷掉的麵包經加熱烘烤過後，可以回到新鮮的溫潤口感。
- (4) 解凍：經過冷凍的麵包，先解凍後再烘烤，口感更佳。
- (5) 麵包烘烤槽檔位烘烤時間：

| 檔位 | 一檔                                                                              | 二檔    | 三檔    | 四檔    | 五檔    | 六檔  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 時間 | 1分鐘                                                                             | 1分20秒 | 1分45秒 | 2分20秒 | 2分45秒 | 3分鐘 |
| 備註 | 1. 以上烘烤土司的時間皆在室溫攝氏25度，兩片麵包的情況下進行測試，具體時間應按照實際狀況為準。<br>2. 麵包的大小、厚薄度對烘烤麵包的時間會有所影響。 |       |       |       |       |     |


## 蒸煎功能

- 1、蒸煮食物前請先往煎鍋裡加入80~90ml的水，並在蒸盤內放入食材，蓋上上蓋並旋轉爐溫控制旋鈕。（蒸盤內可同時放置五顆雞蛋，煮熟大約15分鐘。）

將食物放入蒸盤內



往煎鍋內加入適量的水



- 2、煎雞蛋、火腿等食材請先加入食用油到煎鍋內，煎煮過程中請使用木質鍋鏟或筷子進行翻炒，以避免破壞不沾鍋表面。
- 3、旋轉爐溫控制旋鈕一定角度可開啟蒸煎模式，當溫度超過設定值煎爐自動暫停工作，蒸煎指示燈關閉。溫度降到設定值以下煎爐自動再次工作，重複以往直至關閉電源或斷電。
- 4、如想結束蒸煎模式，請將爐溫控制旋鈕轉至關閉的位置。

- 1、使用完畢後，請立即從電源插座上拔下電源插頭。
- 2、需等待主機完全冷卻後，再開始清潔。
- 3、清洗主機時，請勿將整個機體放入水中清洗，請用擰乾的溼毛巾擦拭，避免漏電發生故障及危險。
- 4、避免麵包屑積於集屑盤內，請定期清理集屑盤。
- 5、如要清除麵包烘烤槽內的麵包屑，應先打開底部的集屑盤後，將麵包屑倒出，然後用乾布輕輕擦拭，清理完成後再將集屑盤用推的方式關上即可。
- 6、煎鍋表面為環保不沾鍋材質，請用抹布、海綿以及一般洗碗精清洗即可，請勿用魔術海綿、硬質刷或不鏽鋼絲球等來擦拭，避免破壞材質表面。
- 7、長時間不使用本產品時，請清潔乾淨後放入包裝中，置於通風乾燥的位置，避免受潮影響使用。

## 售後服務

本產品不提供到府收貨服務，請自行送達本公司維修服務站或是送至原銷售地點進行維修服務。

## 警 語

為避免電器危險，請勿將本產品放置於任何液體中。

- 1、使用本產品前請先詳閱本說明書中各項說明及操作方式。
- 2、首次使用前，打開主機包裝後請仔細檢查並取出麵包烘烤槽內物品，清洗煎鍋及容器。
- 3、首次使用烘烤功能時，請勿放置麵包，讓主機進行預熱並對主機內部可能存在的碎屑顆粒進行充分燃燒。
- 4、煎炒食物時請加入適量的食用油，食用油若是過量會有濺出的危險。煎煮完成請及時用抹布擦拭乾淨。
- 5、使用本產品前請先確保電源電壓與本產品規格標示上所標示的額定電壓一致。
- 6、使用完畢後，請務必將主機電源關閉並拔掉插頭，以確保安全。
- 7、拔掉插頭時，請務必手握插頭處，切勿拉扯電源線，以避免造成電源線損壞產生漏電的危險。
- 8、請保持本產品電源線以及使用者的手部乾燥，以避免造成觸電的危險。
- 9、使用本產品時應放置於穩固的平台上，並放置於兒童觸摸不到的地方。
- 10、本產品為高功率產品，請勿與其他高功率電器一同使用。（例如：烤箱、微波爐）
- 11、使用本產品時，請勿接近火源、易燃物或烤箱，且使用者須全程看顧烹飪過程。
- 12、使用本產品時，請勿放置於地毯、窗簾、塑膠桌椅等不耐熱的材質附近。
- 13、本產品設計為家庭使用，請勿做為營業或是放置在戶外使用。
- 14、如電源線損壞，為避免危險，須由製造商、經銷商的維修部門或相關的專業人員更換。
- 15、為了確保安全，請勿擅自拆裝及維修本產品，如有異常或故障，請聯絡製造商、經銷商的維修部門或相關的專業人員做檢修。
- 16、清洗本產品時，請勿將主機放入水中或讓液體流入主機內部，以免發生危險。
- 17、本產品不能使用外接定時器或獨立的遙控控制系統。
- 18、使用完畢後，請確認本產品已經完全冷卻並清潔乾淨後再行收納。
- 19、本產品使用時會產生高溫，請小心避免燙傷危險。
- 20、本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。  
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 提醒

- 萬一本產品發生異常狀況，請先關閉電源，再拔掉電源插頭並停止使用，然後請迅速送達製造商或經銷商服務站由專業維修人員檢查處理，切勿自行修理以免造成危險。
- 萬一本產品內部機件、電源線或插座發生故障，切勿自行拆解修理，請迅速送達製造商或經銷商服務站由專業維修人員檢查處理，切勿自行修理以免造成危險。

設備名稱：多功能早餐機

型號（型式）：AI-DSL01

| 單元(註) | 限用物質及其化學符號 |           |           |                           |               |                 |
|-------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------|
|       | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg) | 鎘<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr <sup>6</sup> ) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 電路板   | ○          | ○         | ○         | ○                         | ○             | ○               |
| 外殼    | ○          | ○         | ○         | ○                         | ○             | ○               |
| 內部配線  | ○          | ○         | ○         | ○                         | ○             | ○               |
| 電源線   | ○          | ○         | ○         | ○                         | ○             | ○               |

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

產品規格

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 產品名稱            | 多功能早餐機         |
| 產品型號            | AI-DSL01       |
| 額定電壓            | 110V           |
| 額定頻率            | 60HZ           |
| 總額定消耗電功率        | 1080W          |
| 外型尺寸<br>(長X寬X高) | 480X192X195 mm |



# 產品保固書

機型：AI-DSL01

|      |  |        |
|------|--|--------|
| 顧客姓名 |  | 經銷商確認章 |
| 購買日期 |  |        |
| 店 名  |  |        |
| 電 話  |  |        |

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

## 保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

## 注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
  - (1)電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
  - (2)蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎---等蟲害。
  - (3)硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水---等外在環境因素。
  - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等)
  - (5)使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
  - (6)使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02) 2662-4343

北部服務電話：(02) 2662-4343

中部服務電話：(04) 2261-0978

南部服務電話：(07) 395-7147

商品原產地：中國 ( C H I N A )