

# aiwa 行動電源




## 說明書

---

感謝您購買本產品！為了獲得最佳性能以及安全使用，請在使用前仔細閱讀本說明書。閱讀後請保留本說明書以便將來參考。

## 產品介紹



## 產品特點

1. 時尚、超薄。
2. 內置 Micro USB 和 Type-C 接口，支援 PD3.0 快充功能。
3. 精準 LED 螢幕電量顯示。
4. 多重安全防護，使用更安全高效。具備過壓保護、過充保護、過放和短路保護。

## 規格

型號：PB-100

電芯類型：鋰離子聚合物電芯

輸入：Micro USB(5V/2A, 9V/2A)，Type-C 支援 PD2.0/PD3.0 FCP/AFC(5V/3A, 9V/2A)，最大功率 18W

輸出：USB, Type-C：共 5V/3A，最大功率 18W

USB：5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Type-C，支援 FCP/AFC/MTK PE+1.1&2.0, PD2.0/PD3.0

Type-C：5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

尺寸：137\*71\*14.5 mm

重量：240 克

## 使用方法

1. 開啟行動電源：短按電源開關鍵或插入充電線。
2. 關閉行動電源：連按兩次電源開關鍵或充滿電後自動關閉。

## 如何給行動電源充電

用 Micro USB 或 Type-C 線把行動電源連接電腦或相對應的快充電源供應器上。

**注意：**如果行動電源因操作不當短路保護，處於無法開機使用的狀態，請給行動電源充電重新啟動。

## 電量顯示

短按電源開關鍵顯示剩餘電量

電量顯示狀態



1. 充電顯示：顯示百分比電量和“IN”。
2. 放電顯示：顯示百分比電量和“OUT”和“5V 2.0A”。
3. 當放電電流 $<200\text{mA}$ ，“5V 2.0A”將不顯示。
4. 當充電或放電是快充模式時，將顯示“FAST”。

## 注意事項

1. 第一次使用本產品請將電量完全充滿。
2. 行動電源充電時，請務必使用配件線材或正確規格線材，否則可能導致行動電源損壞。
3. 在您的設備充電前，請確認設備輸入電壓是否和行動電源輸出電壓相符。
4. 嚴禁摔打、撞擊、拆卸或嘗試自行修復此產品。
5. 請勿將行動電源放置在潮濕處及用水浸泡此產品。
6. 嚴禁將此產品曝曬或放置在熱源及易燃處。
7. 勿將此產品遺放在汽車中，陽光照射的高溫會導致此產品損壞。
8. 請將行動電源放置在兒童無法拿取的地方，避免兒童不當使用。
9. 勿將任何異物置入產品的 USB 輸入輸出孔位，以免造成短路或損壞。
10. 為避免縮短使用壽命，請至少每四個月對行動電源做一次完整的充電。

## 保固

自購買之日起一年內保修（電芯、配件不在保固範圍內）。  
因錯誤使用或不可抗之外力引發的損壞，不在保固範圍內。

製造商：東莞十和田電器科技有限公司  
總經銷：中華大雄股份有限公司  
地址：新北市深坑區北深路三段 141 巷 5 號  
電話：(02) 26624343  
商品原產地：中國