


aiwa

SB-X150

操作説明書




包裝內容



藍牙音箱一台



Micro USB 充電線 1 條




使用手冊



3.5mm Line-in 音源線 1 條

產品介紹



1. 電量指示燈
2. 增加音量/下一曲
3. 減少音量/上一曲
4. 播放暫停鍵/TWS 配對鍵/取消藍牙配對鍵
5. 通話鍵
6. 模式切換鍵
7. 電源鍵
8. 狀態指示燈
9. 重置鍵
10. TF 卡槽
11. AUX 音源線接口
12. Micro 充電線接口
13. DC18V 快速充電接口
14. 麥克風 (置於 SB-X150 內部)

電源鍵

長按電源鍵 3 秒開/關機，藍牙指示燈快速閃爍，同時聽到 ” 咕咚 ” 的開機聲。

模式鍵

短按模式鍵 (M) 進行模式切換，切換順序為：BT - AUX - TF 卡（設備有插入 AUX 線或是 TF 卡的情況下）

通話鍵

當有來電時，短按 (☎) 鍵接聽，長按 (☎) 鍵拒聽，通話過程中再次短按 (☎) 掛斷電話。麥克風置於 aiwa logo 處機器內部。

播放暫停鍵/TWS 配對鍵/取消藍牙配對鍵/通話鍵

1. 藍牙/AUX/TF 卡模式下短按 (▶) 鍵音樂暫停，再次短按恢復播放。
2. 藍牙模式下長按 (▶) 鍵取消藍牙配對。
3. TWS 模式下，快速按 (▶) 鍵兩次進行 TWS 配對。

上一曲/減少音量

藍牙/AUX/TF 卡模式下，長按 (⊖) 鍵可減少音量。

藍牙/TF 卡模式下，短按 (⊖) 鍵切換上一曲，AUX 模式下不能切換歌曲

下一曲/增大音量

藍牙/AUX/TF 卡模式下，長按 (⊕) 鍵可增大音量。


藍牙/TF 卡模式下，短按 (⊕) 鍵切換下一曲，AUX 模式下不能切換歌曲

TF 卡播放

長按電源鍵 3 秒開機，插入 TF 卡，同時聽到 ” 咕咚 ” 的提示音，指示燈變成橘色，開始自動播放內存歌曲。


3.5mm 音源線接口

長按電源鍵 3 秒開機，插入 3.5mm 音源線，同時聽到 ” 咕咚 ” 的提示音，指示燈變成白色，連接外接音源進行音樂播放。




藍芽連接：

長按電源鍵 3 秒開機，藍牙指示燈快速閃爍，同時聽到”咕咚”的開機聲，打開藍牙設備搜索到 SB-X150，選擇連接配對就會聽到”滴“的一聲，藍芽指示燈開始慢閃，連接成功




快速充電線接口

本產品設計有 18V2A 的快速充電接口（電源供應器請自行選購）



Micro USB 充電線接口

將本公司內附的充電線插入 Micro USB 充電口外接 5V/1A 電源供應器進行充電（電源供應器請自行選購）



TWS 撥放模式

兩台 SB-X150 長按電源鍵 3 秒開機（無須同步進行開機），兩台 SB-X150 快速按 TWS 配對鍵兩次（無須同步進行），聽到嘟嘟的提示音表示等待配對中，大概 2 秒後兩台同時響起叮咚提示音表示配對成功。其中一台的藍牙指示燈為快閃（此為主機左聲道），另一台的藍牙指示燈為長亮（此為副機右聲道），打開藍牙設備搜尋到 SB-X150，選擇連接配對就會聽到”滴“的一聲，連接成功。開始撥放音樂後，藍牙指示燈長亮。兩台 SB-X150 都能進行按鍵操作。



取消 TWS 配對模式

主機長按 TWS 配對鍵，兩台 SB-X150 退出 TWS 配對模式，同時與藍牙設備的連接也會斷開。

副機長按 TWS 配對鍵，兩台 SB-X150 退出 TWS 配對模式，但是主機與藍牙設備的連接不會斷開，主機仍然可以正常撥放音樂。

兩台播放設備連接模式（藍牙模式下）：

1. 正常播放狀態下的 SB-X150，長按播放暫停鍵取消當前藍牙連接。取消配對後可進行多台連接操作。
2. 需要配對的另一台手機先連接上 SB-X150，連接成功後，原先取消配對的那一台手機再搜尋 SB-X150 然後連接，此時兩台手機同時成功連接。
3. SB-X150 會優先播放先播放音樂的那台手機，先播放的設備暫停後，另一台手機才能播放音樂。

LED 燈：

藍色 BT 模式：快閃 藍牙進入配對
慢閃 藍牙配對成功
常亮 播放音樂
慢閃 音樂暫停

白色 AUX 模式：常亮 AUX IN 播放
慢閃 音樂暫停

橘色 TF 卡模式：常亮 USB 播放
慢閃 音樂暫停

通話 來電狀態下：通話過程中藍色指示燈慢閃

充電電量指示：白色指示燈

(A) 充電狀態下，從最低電量指示燈向最高電量指示燈流水閃爍顯示。

(1) 當電量在 0-25%，充電顯示為從最左一顆燈向右流水閃爍。

(2) 當電量在 25-50%，充電顯示為從最左一顆燈長亮，然後向右流水閃爍。

(3) 當電量在 50-75%，充電顯示為從最左二顆燈長亮，然後向右流水閃爍。

(4) 當電量在 75-99%，充電顯示為從最左三顆燈長亮，最右 LED 燈閃爍。

(5) 完成充電，指示燈全亮

(B) 開機不充電狀態下，功能為電量指示

低電提醒：

當電量過低時，SB-X150 會發出低電提示音，每隔 15 秒發出一聲低電提示音，連續 3 次低電提示音後會自動關機。

規格：

商品名稱：藍牙音箱	型 號：SB-X150
額定電壓：DC5V	藍牙版本：4.2
額定輸入電流：1A	音頻解碼：aptX / SBC / AAC / MP3
藍芽接收距離：約 20 公尺	電池：18650 鋰電池組 / 2600 mAh
中高音喇叭功率：10W	低音喇叭功率：20W
播放時間：4-6 小時	充電時間：3-4 小時
尺寸：230 x 125 x 60 mm	重量：1122 公克

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：藍牙音箱 Equipment name 型號（型式）：SB-X150 Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

警語：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造商：東莞十和田電器科技有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段 141 巷 5 號

電話：02-2662-4343

商品原產地：中國（CHINA）