

家庭用


aiwa®

Japan est1951

使用說明書

aiwa 美食鍋

ACP-120



使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

*由於產品開發和改進的持續過程，其內容可能與本手冊中所示的內容有所不同。

一、安全注意事項	1
二、產品說明	2
三、使用說明	3
四、常見問題	4
五、清潔保養及檢測	4
五、限用物質含有情況標示	5
產品保固書	封底

安全起見,請務必閱讀。

安全起見,請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法,正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項,請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計,根據設計變更,在未事先通知的情況下可能發生變更,敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件,或不在授權使用環境中使用時,產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損,請置於使用便利處保管,必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時,請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時,請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響,請勿改造。

產品使用過程中如發生故障,可能會引發各種事故,為安全起見,請立即聯繫客服中心。


產品維修服務:(02)2662-4343



安全注意事項

- 使用前請仔細閱讀並且遵循以下安全事項。
- 產品工作時應該在旁守候，不可放任不管離開，以免發生意外。
- 使用時產品應放置於穩固的平臺上，並放置於兒童觸摸不到的地方。
- 在使用過程中，若發生問題時，請先將電源插頭從插座上拔下；禁止用濕手拔、插插頭，以免觸電。
- 不可沿尖端物或鋒利邊緣來拽線、壓線或讓它懸垂下來，同時要遠離熱源和濕源。
- 機器工作時，不要觸摸不鏽鋼鍋身或是玻璃蓋噴出的蒸氣，以免燙傷。
- 切勿將本產品置放在熱源的表面上或熱源旁，如烤箱、烤爐等。
- 禁止放在不穩或傾斜的臺面上使用本產品，避免產品傾倒引起傷害或火災等事故。
- 不要在地毯、塑膠椅等不耐熱的表面或者附近使用，會因蒸汽受損的物體不要放置在本產品上方。
- 加水不要超過最高水位，以防沸水飛濺出來燙傷人。燒水時請蓋上玻璃上蓋
- 第一次使用時，應該加水到最高水位線，然後把水燒開後倒掉不用，用來清潔鍋體。
- 嚴禁將機身浸入水中或其他液體中清洗，以免短路。
- 本產品不適用於殘缺人士、兒童、精神病患者或者缺乏經驗的人使用或玩耍為確保安全，除非是在熟知本款產品操作的人指導下方可使用。
- 如電源線損壞，為避免危險，必須由製造廠或其維修部門或類似的專職人員更換。
- 下列情況下不能接通電源：加水、清潔或是移動產品時。
- 產品若是出現任何故障，請將產品送至本公司維修處檢修後再使用，用戶切不可自行維修。為了避免危險，請不要自行拆開鍋身本體。
- 機器不能在外接定時器或獨立的遙控系統的方式下運作。
- 請使用木製鍋鏟以避免破壞表面塗層。
- 本產品僅適用於家庭使用，請勿使用於商業和其他用途。
- 避免連接器受液體潑灑。

產品簡介



▲ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

規格

產品名稱：美食鍋

產品型號：ACP-120

額定電壓：110V ~

額定頻率：60Hz

額定容量：1.2升

總額定消耗電功率：600 W

外觀尺寸(長*寬*高)

無蒸籠：374×185×167 (mm)

含蒸籠：374×185×216 (mm)

功能特色

1. 人性化設計，使用方便，操作簡單。
2. 防乾燒設計，具有高溫斷電保護功能。
3. 可煎可烙可蒸煮，隨心所欲。
4. 易清洗塗層，清潔簡單方便。
5. 透明玻璃上蓋，料理一目了然。
6. 兩段功率控制。

操作方法



1

如圖1所示，插電源後，開關推到“0”位置，指示燈不亮，產品不加熱。



2

如圖2所示，開關推到“1”位置，指示燈亮，產品半功率加熱。



3

如圖3所示，開關推到“2”位置，指示燈亮，產品全功率加熱。

使用方法

溫馨提示：

1. 第一次使用前或者長時間沒有使用的情況下，應先把美食鍋內洗乾淨，再加水到最大水位，然後把水燒開一到兩次，倒掉水，以便清潔消毒鍋身。
2. 使用過程中需有人在旁看管，避免食物煮糊或者溢出鍋外。

煮開水

1. 拿開玻璃上蓋，加入清水，水位請介於最低與最高水位線之間，然後蓋上玻璃上蓋。
2. 接上電源，將開關推到“2”位置，指示燈亮，產品開始加熱。
3. 水開始沸騰後，將開關推到“0”位置，指示燈熄滅。

煮麵

1. 拿開玻璃上蓋，加入清水，水位請介於最低與最高水位線之間，然後蓋上玻璃上蓋。
2. 接上電源，將開關推到“2”位置，指示燈亮，產品開始加熱。
3. 水開始沸騰後，將麵條放到鍋中，將開關推到“1”位置，等麵條煮熟後，加入調味料拌勻，將開關推到“0”位置，指示燈熄滅，產品停止加熱。

煮火鍋

1. 拿開玻璃上蓋，加入清水，水位請介於最低與最高水位線之間，然後蓋上玻璃上蓋。
2. 接上電源，將開關推到“2”位置，指示燈亮，產品開始加熱。
3. 水開始沸騰後，將食物放到鍋中，煮熟後即可享用。如果想小火慢煮，將開關推到“1”位置，機器會以半功率加熱，如果不想加熱，將開關推到“0”位置，指示燈熄滅，產品停止加熱。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：美食鍋 Equipment name		型號（型式）：ACP-120 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominat ed diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
蒸籠	○	○	○	○	○	○
上蓋	○	○	○	○	○	○
發熱管組件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

售後服務

- 1、在使用之前，請仔細檢查產品是否有損壞及異常。
- 2、如產品有某部分有損壞或者缺陷，請勿使用。
- 3、請找專業售後或者有專門資格的個人並根據相關安全條例進行維修。
- 4、由非專業人士進行維修，可能會很危險。
- 5、請不要以任何方式改動本產品，以防造成任何人身傷害。
- 6、請使用製造商提供或者推薦的替換部件或者備件。

機型：ACP-120

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - (1) 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
 - (2) 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎一等蟲害。
 - (3) 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水一等外在環境因素。
 - (4) 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送摔機等)
 - (5) 使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
 - (6) 使用或清潔保養時摔機、擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02) 2662-4343

北部服務電話：(02) 2662-4343

中部服務電話：(04) 2261-0978

南部服務電話：(07) 395-7147

商品原產地：中國 (CHINA)