

桌燈 WD-23S 使用說明書

※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

清潔保養

▲ 警告：保養燈具前務必切斷電源，以防觸電。

1. 根據使用需要，調整好照射角度及照射範圍。
2. 請保持此燈具清潔，以免影響燈具照明效果。如果表面沾上灰塵，請用乾淨絨布輕輕抹去。
3. 請不要使用酒精、汽油等化學藥劑擦拭燈具，否則燈具可能變色或損壞。

常見問題分析

故障現象	原因分析	故障排除
接通電源後不亮	接線不當	檢查是否確實接線
	燈泡損壞	更換燈泡（須符合適用光源規格）
	燈具主體損壞	送指定的維修服務部門進行維修
	電源線損壞	送指定的維修服務部門進行維修

備註：
經以上現象分析後仍無法排除故障，請與本公司維修點或經銷商聯繫，嚴禁非專業人員對本產品自行拆裝。

目錄

一、安全注意事項	1
二、產品簡介	2
三、安裝與使用說明	2
四、清潔保養	3
五、常見問題分析	3
六、產品規格	4
七、限用物質含有情況標示	5
產品保固書	封底

安全起見,請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止本使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。

產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。
產品維修服務：(02) 2662 - 4343

安全注意事項



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。
不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。


本產品未考慮以下情況：
●無人看管的幼兒和殘疾人對器具的使用 ●幼兒玩要器具的情況

1. 使用前請仔細閱讀並且遵循以下安全事項。
2. 基本功能：室內照明。
3. 適用場所：室內照明場所，如臥室、書房、兒童房等。
4. 請使用產品規格內「適用光源」所標示的功率燈泡（需另外購買）（不得使用非適用光源所標示的功率燈泡）。
5. 電源未關閉前禁止更換燈泡，且需於燈具關閉冷卻後才能更換燈泡。
6. 不能將燈具放置在高溫物體上方或潮濕場所。
(不要安裝於火爐、煤氣及排氣管等物品上方，以免損壞)。
7. 本燈具產品不得與其他電器串聯，不能和調光器並聯使用。
8. 檢查、維修燈具時，請與本公司維修點或經銷商聯繫，嚴禁非專業人員對本燈具產品自行拆裝。
9. 燈具開啟使用時，眼睛不可直視光源，以免損害視力。
10. 此燈具的外部軟管、電源線皆不能替換；如果電源線損壞，該燈具即應報廢。
11. 本燈具產品不可在 6° 的傾斜平面上使用。

▲ 警告：為防止燈具破損、墜落、觸電、起火等威脅人身安全的事故，請嚴格按照說明書安裝和使用，不能自行改造燈具和調換零件。

1

產品簡介



安裝與使用說明



1. 小心拆開各部件的防護塑膠袋。
 2. 請使用『適用光源』所標示的功率燈泡（需另外購買）並安裝於燈泡座上（如右圖所示）。
- △ 注意：不得使用非適用光源所標示的功率燈泡。
3. 電源線接通電源後，按電源線上的線控電源開關，即可提供照明使用（凸點端為開啟、另一端為關閉）。
- ▲ 警告：更換燈泡時，務必確實關閉電源並從插座移除電源線。

2

產品規格

商品名稱	桌燈
型號	WD-23S 
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
額定輸入電流	0.36 A (Max)
總額定消耗電功率	40 W
功率因數 (PF)	>0.6
適用光源 1	E27 LED 燈泡 10 W × 1 顆
適用光源 2	E27 鎢絲燈泡 40 W × 1 顆
商品尺寸 (長 × 寬 × 高)	135 × 140 × 420 (mm)

限用物質含有情況標示

商品名稱：桌燈		型號：WD-23S				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Lead (Pb))	汞 (Mercury (Hg))	鎘 (Cadmium (Cd))	六價鉻 hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二英醚 polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
燈罩、底座、支架	○	○	○	○	○	○
燈頭、線材	-	○	○	○	○	○
觸控開關	○	○	-	○	○	○
組裝零件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指該項限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1.: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2.: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3.: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品保固書

機型：WD-23S

顧客姓名	_____	經銷商確認章
購買日期	_____	
店名	_____	
電話	_____	

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保証內容
一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項
一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
② 蟻鼠或公害：蟑螂、蠅、壁虎、壁虎等害蟲。
③ 磨損地磚、海邊化學工廠、沼氣、浸水等外在環境因素。
④ 由於大火地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颶風、地震、水災、裝不良或重擊、運送搖機等）
⑤ 使用於營業地點、工廠或公共場所（非家用）之商品。
⑥ 使用本公司清潔保養時掉機、擅自拆裝或修改，導致毀損。
二、本公司之客商品有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代為修復，如無法修復，即折價具貿。
三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段 141 巷 5 號
電話：(02) 2662 - 4343
北部服務電話：(02) 2662 - 4343
中部服務電話：(04) 2261 - 0978
南部服務電話：(07) 395 - 7147
商品原產地：中國 (CHINA)