

aiwa®

Japan est1951

K 歌藍牙音箱

AI-KBQ20

使用說明書



※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、安全注意事項	1
二、產品簡介	2
三、產品使用說明	3-6
四、產品規格	7
五、備註	8
六、限用物質含有情況標示	9
七、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02) 2662 - 4343



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。

不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：

- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

- 請不要將設備放在任何形式的熱源附近
- 請使用製造商指定的配件
- 如果設備有任何形式的損壞，請將設備交給專業人員維護 / 修理
- 保留此說明書，以便將來參考 / 故障排除
- 始終保持設備遠離火源跟熱源
- 請勿嘗試拆卸或更改設備
- 不要將設備暴露在過熱的環境中（陽光直射等）
- 請勿將設備浸入任何形式的液體中
- 請注意所有的安全注意事項

警告

- 若長時間以中高音量使用音箱，可能會導致永久性聽力損傷。我們建議您始終保持媒體撥放音量從低到中等。
- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信：經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

K 歌藍牙音箱




包裝明細

- AI-KBQ20 K 歌藍牙音箱
- 麥克風 2 支
- 音頻線 1 條
- USB 充電線 1 條
- 使用說明書
- 保固卡

⚠ 注意：

產品圖片跟實物略有不同時，
請以實物為準。

控制面板




1. POWER/VOL 旋鈕：電源開關鍵和音箱聲量控制
2. MIC1：麥克風埠
3. AUX：音頻線埠
4. Micro SD：Micro SD(TF) 卡槽
5. USB 卡槽
6. DC5V：充電口
7. MIC2：麥克風埠
8. ECHO -：減少麥克風迴音
9. 上一首歌曲 / 上一個電台
10. 播放 / 暫停 / 搜尋 FM 電台 / 開關 TWS 功能
11. 下一首歌曲 / 下一個電台
12. M/📶：短按 M 鍵，藍牙 / FM 收音機模式切換，FM 收音機模式下，短按 TWS 鍵可自動搜台並自動儲存。
13. ECHO +：增加麥克風迴音
14. MIC VOL：麥克風音量旋鈕

⚠ 注意：

產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

麥克風



1. LED 燈：工作模式下，LED 燈會變成藍色。充電時會變成紅色。充滿電後，燈會關閉。
2. 電源開關：長按可開 / 關麥克風
3. 按鈕 +：增加麥克風音量
4. 按鈕 -：減小麥克風音量
5. 按鈕 ：可切換 5 種麥克風音效
6. DC5V：Type-C 充電口

注意：

產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

產品功能

- 藍牙
- USB 或 Micro SD 卡
- Aux- in
- 卡拉 OK 功能
- FM 收音機
- TWS 功能

電池與充電

- 這款藍牙音箱配備了內置可充電的鋰離子電池。
- 在第一次使用之前，我們建議您充滿電池。
- 當電池電量不足時，音箱將自動關機。
- 如果您長時間不使用音箱，我們建議您至少每兩個月充電一次，這樣可以延長電池壽命。

機器操作

- 藍牙模式：打開藍牙設備，找到對應的藍牙 CODE AI-KBQ 20，將您的設備與“AI-KBQ 20”音箱連接。
- Aux-in 模式：打開音箱，將音頻線的一端插入音箱上的 Aux 埠，另一端插入您的設備，然後您可以通過音箱享受音樂。
- USB/Micro SD 卡模式：插入 Micro SD 卡或 USB 時將自動播放音樂，支援最多 64GB 的 USB 和 Micro SD 卡設備。
- 有線麥克風功能：打開麥克風並將其插入音箱上的 MIC 埠。
- FM 收音機模式：打開音箱，按“M /  鍵，它將自動搜索並保存收音機電台：按  鍵切換到上一個電台或按  鍵切換到下一個電台。

TWS 功能 (同時播放 2 台音箱)

- 打開 2 台相同型號的設備，並將它們都設置為藍牙模式。兩台設備之間的距離應小於 50 公分。
- 在其中任意一台設備上長按“TWS”按鈕，然後您會聽到嘟嘟聲，設備之間連接成功。下次這 2 台音箱將自動相互連接。
- 要斷開 TWS：再次長按“TWS”按鈕。聽到嘟嘟聲，設備斷開連接。

商品名稱	K 歌藍牙音箱
型號	AI-KBQ20
額定輸入電壓	DC5V
額定輸入電流	1A
總額定消耗電功率	20W
頻響範圍	3 吋喇叭 12-100kHz 高音喇叭 2.1-15kHz
藍牙版本	5.4
喇叭功率	20W
電池規格	3.7V/3600mAh
尺寸	230x170x160 mm
重量	2030 公克
解碼格式	MP3/WAV
NCC 證號	 CCAB22LP0980T0 藍牙音箱  CCAB22LP0960T4 無線麥克風

商品名稱：K 歌藍牙音箱 Equipment name		商品型號：AI-KBQ20 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

機型：AI-KBQ20

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎 - - - 等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 - - - 等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
 進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
 地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 5 號
 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
 北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
 中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
 南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
 原 產 地：中 國 (CHINA)