

aiwa®

Japan est1951

真無線藍牙耳機

AT-C60A

使用說明書



※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、安全注意事項	1
二、產品簡介	2 ~ 3
三、使用說明	4 ~ 5
五、產品規格	5
六、常見問題分析	6
七、限用物質含有情況表	7
產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，
請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02) 2662 - 4343



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。

不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：

- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

使用本產品前，請詳細閱讀本說明書及使用注意事項，並請正確使用本產品，以保證您自身及他人的安全，避免財產上的損失。

本產品為一般家庭使用，不可用作其他用途。

本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。

使用前請詳閱此使用說明書，並正確使用，使用方法錯誤可能會造成本產品故障及事故發生。閱讀後請妥善保存。

請勿放置於幼兒可觸及的地方，並且勿讓兒童、老人、行動不方便者單獨使用，以免引起傷害危險。

警 告

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品示意圖



※ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。


包裝清單



(1) AT-C60A 耳機充電盒

(2) AT-C60A 藍牙耳機主機

(3) 備用大小耳帽



(4) Type-C 充電線



(5) 使用說明書

※ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。



使用前請注意

使用前請先確認耳機為充滿電的狀態。

配對方式

- (1) 關閉移動設備 (手機 /Pad) 上的藍牙
- (2) 將耳機從充電盒中取出，左右耳機會自動連結，連結成功您會聽到提示音，同時一耳的指示燈會熄滅，另一耳指示燈會以紅 / 藍燈閃爍
- (3) 打開移動設備 (手機 /Pad) 上的藍牙，搜尋並連接到 AT-C60A 進行配對連接，連接成功即可開始使用

功能操作

開機

自動開機：將充電盒打開取出耳機，耳機自動開機

手動開機：長按多功能鍵 3 秒開機

關機

自動關機：將左右耳機放入充電盒中，耳機自動關機進入充電模式

手動關機：長按多功能鍵 6 秒關機

通話管理

音樂播放

播放 / 暫停 單擊多功能鍵 1 下

下一曲 雙擊右邊耳機的多功能鍵

上一曲 雙擊左邊耳機的多功能鍵

接聽

單擊多功能鍵 1 下

掛斷

單擊多功能鍵 1 下

拒接來電

長按多功能鍵 2 秒

撥打上一個號碼

長按多功能鍵 2 秒

電量與充電

耳機充電

當耳機低電量時，請將耳機放入充電盒中進行充電

充電盒充電

將所附的充電線連接充電盒與標準充電器（自行購買），為充電盒充電，您可以從充電盒的螢幕看到電量

產品規格

產品名稱	真無線藍牙耳機
產品型號	AT-C60A
藍牙版本	5.3
額定輸入電壓 / 電流	5V --- 1A (充電盒) / 5V --- 40mA (耳機)
總額定消耗電功率	25mW
電池規格	耳機本體 3.7V/35mAh；充電盒 3.7V/250mAh
支持模式	HFP/H5P/A2DP/AVRCP/GAVDP/IOPT
靈敏度	-40dB ± 3dB
傳輸距離	10 米 (無任何較大障礙體的理想環境中)
播放 / 通話時間	約 3 小時
待機時間	約 480 小時
充電時間	充電盒約 2 小時，耳機本體約 1 小時
充電盒給耳機充電次數	約 2-3 次

故障排除

耳機無法連接到移動設備

- (1) 確定耳機是否有電
- (2) 與移動設備距離是否超過有效距離
- (3) 如果仍無法連接，可能必須手動關機耳機，按照配對方式重新與移動設備連接

只有單耳有聲音

- (1) 確定耳機是否有電
- (2) 與移動設備距離是否超過有效距離
- (3) 如果仍無法連接，可能必須手動關機耳機，按照配對方式重新與移動設備連接

商品名稱：真無線藍牙耳機 Equipment name				商品型號：AT-C60A Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
耳帽	○	○	○	○	○	○
磁鐵	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

機型：AT-C60A

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保
證
內
容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注
意
事
項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎——等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 5 號
電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
原 產 地：中 國 (CHINA)