


aiwa®

Japan est1951

USB 直髮夾

BY-535

使用說明書



※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、 安全注意事項	1-2
二、 產品簡介	2
三、 產品使用說明	3
四、 清潔保養	4
五、 產品規格	5
產品保固書	封底

為了您的安全，請務必詳讀本使用說明書。

本說明書詳列使用過程中可能導致身體傷害或設備損壞的風險情境，並提供相應的預防措施，以及正確的操作與保養方法。

本說明書涉及安全及使用效能，請務必詳讀並遵守，以確保正確使用。

1. 本說明書中所載之規格與設計若有變更，恕不另行通知，敬請見諒。
2. 使用非本公司原廠配件，或於非授權的環境中操作，可能導致產品故障或損壞。
3. 請妥善保管本說明書，並置於容易取得之處，供日後參考。
4. 若產品轉讓他人使用，請務必一併附上本說明書。
5. 若於運送或使用過程中發現產品異常或故障，請聯繫客服中心協助處理。
6. 請勿擅自拆解或改造本產品，以免影響性能、安全性與耐用性。



使用產品過程中若發生故障，可能引發各類意外狀況。為確保安全，請立即聯繫客服中心協助處理。

產品維修服務：(02) 2662-4343



為確保使用安全，並避免對您及他人造成傷害或財產損失，請務必遵守下列事項。

若操作過程中未遵守，可能導致危險或其他意外發生。

本產品未設計用於以下情境，為維護安全，請避免：

- 幼兒或身心功能受限者（如行動不便者）在無人看護的情況下使用本產品。
- 幼兒將本產品當作玩具並嘗試操作。

- 連接或移除電源時，請先確保產品處於關機狀態，且使用過程中請勿無人看管。
- 使用或調整產品上的開關、充電孔或電源連接前，請確保雙手乾燥。
- 請勿將電源線纏繞於產品本體，也勿以拉扯電源線的方式移除電源。
- 請保持本產品及電源線遠離熱源、尖銳物品及其他可能造成損壞的環境。
- 請保持本產品遠離水源及潮濕環境，勿在浴缸、淋浴設備、洗手台等附近使用，以防觸電。
- 當產品意外停止運作或出現故障時，請立即關閉電源並拔除電源線，停止使用，並聯絡本公司客服，切勿自行拆解或維修。
- 加熱板於使用時溫度極高，機身部分表面亦可能升溫。請勿直接觸碰，尤其是耳朵、面部及頸部周圍，並請提醒周圍他人注意，以避免誤觸。
- 使用時，請避免長時間將加熱板緊閉加熱，以防過熱造成產品損壞。
- 產品開機後或剛關機時，請勿觸碰加熱板。收納前請至少等待 30 分鐘，確認產品已完全冷卻。
- 請保持本產品遠離非耐熱表面。產品仍有餘溫時，切勿以衣物、毛巾或其他物品覆蓋。
- 使用於染色過的頭髮時，加熱板可能殘留部分染髮顏色。
- 本產品僅適用於乾髮，請勿於頭髮潮濕時使用。若頭髮仍濕，請先徹底吹乾後再行使用。


- 請將產品存放於兒童無法接觸之處；在兒童附近使用時，需全程監督。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品不適用於生理、感知或心智能力受限者，或缺乏使用經驗與知識的使用者（包括孩童），除非在對其安全負有責任之人員的監督與指導下使用。

▲ 警告：請保持本產品遠離水源及潮濕環境，勿在浴缸、淋浴設備、洗手台等附近使用，以防觸電。



各部位名稱

1. 浮動陶瓷塗層板 (加熱板)
2. 電源開關
3. 收納護套
4. Type-C 電源線



使用方式

請使用本產品包裝內附之 Type-C 電源線，並搭配支援 5V/2A 的電源供應器（本商品未附電源供應器，需自行購買）。若使用其他規格的供應器，可能會影響產品加熱效率，進而影響造型效果。



1. 打開收納蓋，將 Type-C 電源線一端連接本產品，另一端接上電源。
2. 推開電源開關，指示燈亮紅，開始加熱。請靜待預熱約 2-3 分鐘。
3. 將頭髮分區，每次夾取的髮束建議寬度約 3 公分，髮量越少，夾板的密合度越高，造型效果越佳。

【瀏海造型】將瀏海或髮束放入夾板中，確保髮尾朝向所需的造型方向緩慢滑動至髮尾即可。

【拉直造型】將髮束置於夾板中央，輕壓夾板，並以穩定速度滑向髮尾，達到自然拉直效果。

【髮尾造型】將髮束置於夾板中央，緩慢滑向髮尾處，再輕轉手腕調整角度，即可打造自然內彎或外翹造型。

4. 每次拉直髮束的時間建議約為 3-6 秒，避免過度加熱造成髮絲受損。
5. 如需加強造型，可重複操作，直至達成理想效果。
6. 使用完畢後，關閉電源開關，確認指示燈熄滅，拔除電源連接，待產品完全冷卻後再蓋上收納蓋。



本產品採用陶瓷塗層加熱板，日常清潔僅需以微濕的布輕拭，無需額外保養。為維持產品最佳效能，請注意下列事項：

- 每次使用完畢後，請待加熱板完全冷卻後再收納。
- 本產品僅限用於頭髮造型使用，請勿作其他用途。
- 請勿以尖銳物品接觸陶瓷面板，亦避免使用粗糙材質摩擦表面。
- 請勿同時搭配化學藥劑（如燙髮劑）使用。
- 請勿使用清潔劑清潔面板，微濕的布即可去除髒汙或造型產品殘留。清潔時請勿將本產品浸入水中。
- 陶瓷塗層可能因長期使用而逐漸磨損，這屬於自然現象，並不影響產品功能。若能於使用後適度清潔與妥善收納，將有助於延長塗層的使用壽命。
- 本產品請勿自行拆解，若發生故障或異常，請聯繫客服中心協助處理。

品牌	AIWA
商品名稱	USB 直髮夾
型號	BY-535
額定電壓	DC5V
額定電流	2A
總額定消耗電功率	10W
工作溫度	190°C ± 15°C
LED 指示燈	開機時紅燈
加熱方式	加熱線
商品尺寸	195 × 30 × 22mm
商品重量	220 g
加熱板尺寸	68 × 16mm
加熱板塗層	陶瓷塗層板
原產地	中國
配備 / 配件 (內容物)	直髮夾 × 1、收納護套 × 1、Type-C 線 × 1

機型：BY-535

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎 - - - 等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 - - - 等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）。
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
 進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
 地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 24 號 4 樓
 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
 北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
 中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
 南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
 原 產 地：中 國