

aiwa[®]
Japan est1951

耳罩式藍牙耳機

NC-R18

使用說明書



※ 此說明書所有圖示只為解釋目的，其外觀、功能和實物不一致時，請以實物為準。

一、安全注意事項	1
二、產品簡介	2
三、產品使用說明	3 ~ 5
四、產品規格	6
五、限用物質含有情況標示	7
六、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，
請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02) 2662 - 4343



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。

不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：


- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

- 請依說明書操作本產品。
- 請在常溫環境下儲存或使用本產品。
- 本產品不耐高溫，請將本產品遠離熱源，如散熱器、熱風調節器、火爐或其他發熱儀器。
- 請勿堵塞產品的端口，例如充電端口。
- 為了保護您的聽力並延長產品壽命，不建議長時間將音量調至最大。
- 請不要自行拆解耳機。
- 請使用低於 5V / 1A 的充電器為耳機充電。
- 請不要將耳機丟入火中處理，否則內部的電池可能會爆炸。

警 告

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

各部位名稱



- ❶ EQ 鍵
- ❷ 音量增加 / 下一首 鍵
- ❸ 音量減少 / 前一首 鍵
- ❹ 電源開 / 關、撥放 / 暫停、
接聽 / 掛斷鍵
- ❺ Type-C 充電線接口
- ❻ 指示燈
- ❼ AUX 音頻線輸入接口

包裝內容

- 耳機 x1
- 3.5 mm 音頻線 x1
- Type-C 充電線 x1
- 使用手冊 x1

開 / 關機

- 長按電源開關鍵 3 秒來開機，再長按電源開關鍵 3 秒來關機。



⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

藍牙連接



1. 開啟耳機後，指示燈開始閃爍紅藍色，此時耳機已進入配對模式。
2. 開啟您的手機的藍牙功能，搜尋“NC-R18”，選擇連接。
3. 連接成功，指示燈藍色閃爍同時會發出指示音。




請注意：音箱開啟後將自動連接到最後配對的裝置。

雙設備連接

1. 先連接至手機 1，然後中斷連接。
2. 連接至手機 2 或是筆記本電腦。
3. 再次連接至手機 1。

※ 此時，NC-R18 已連接至兩部手機（手機 1 跟手機 2），或是一部手機和一台筆記本電腦。

功能說明



播放 / 暫停		按一下
上一首歌曲		長按 1 秒
下一首歌曲		長按 1 秒
降低音量		按一下
增大音量		按一下
接聽 / 結束通話		按一下
拒接電話		長按 1 秒
語音助手		按三下
EQ 模式切換		按一下

可切換3種EQ模式：

1. 重低音模式 " Bass mode "
 2. 人聲模式 " Vocal mode "
 3. 流行模式 " Pop mode "
- ※ 初始設定為流行模式。

AUX 輸入模式



通過 3.5mm 音頻線將耳機連接到音樂播放器/手機，音樂會自動播放。

⚠ 請注意：在 AUX 輸入模式下，藍牙/模式切換 / 通話功能等其他模式均不可用。

電池充電



將隨附的 Type-C 充電線一端插入耳機的充電接口，另一端可插入電腦的 USB 插槽或是任何 DC5V 的 USB 變壓器中。

(USB 變壓器請自行購買)



充電中：紅色指示燈長亮



充飽電：藍色指示燈長亮

重置



耳機開機後，按電源鍵 5 次。

隨後藍色指示燈閃爍 3 次，表示重置完成。

您可以重新進行配對。

商品名稱	耳罩式藍牙耳機
型號	NC-R18
額定電壓	DC5V
額定輸入電流	1A
總額定消耗電功率	5mW
響應頻率	20Hz – 20KHz
藍牙版本	6.0
電池	400mAh
尺寸	190 x 175 x 85 mm
重量	162 公克
播放時間	約 42 小時 (100% 音量) 或 59 小時(50% 音量)
充電時間	3 小時

商品名稱：耳罩式藍牙耳機 Equipment name				商品型號：NC-R18 Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

機型：NC-R18

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)。

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎——等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送摔機等)
 - ⑤ 使用於營業地點、工廠或公共場所(非家用)之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商	: 愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商	: 中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
地 址	: 新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 24 號 4 樓
維 修 據 點	: 新 北 市 深 坑 區 旺 耿 路 31 號
電 話	: (02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
北 部 服 務 電 話	: (02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話	: (04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話	: (07) 3 9 5 - 7 1 4 7
原 產 地	: 中 國