


迷你瞬熱式飲水機

AW-T111W

使用說明書



※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、安全注意事項	1 ~ 2
二、產品簡介	3
三、使用說明	4 ~ 7
四、清潔保養	8
五、產品規格	8
六、限用物質含有情況表	9
產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。




產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，
請立即聯繫客服中心。
產品維修服務：(02) 2662 - 4343




為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，
請您務必遵守以下安全注意事項。
不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。
本產品未考慮以下情況：
● 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用 ● 幼兒玩耍器具的情況

- 使用前請仔細閱讀並且遵循以下安全事項。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 為減少火災、觸電和人身傷害的危險，請勿將電源底座、電源線、電源插頭或器具浸泡在水中或使其受潮。
- 在使用過程中，若發生問題時，請先將電源插頭從插座上拔下；禁止用濕手拔、插插頭，以免觸電。
- 不可沿尖端物或鋒利邊緣來拽線、壓線或讓它懸垂下來，同時要遠離熱源和濕源。
- 本產品不可在無人看管情況下操作。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 切勿將本產品置放在熱源的表面上或熱源旁，如烤箱、烤爐等。
- 禁止放在不穩或傾斜的臺面上使用本產品，避免產品傾倒引起傷害或火災等事故。
- 在試圖移動電器之前，在清潔、拆卸和儲存電器之前，一定要從電源插座上拔下插頭並讓其冷卻。
- 產品若是出現任何故障，請將產品送至本公司維修處檢修後再使用，用戶不可自行維修，為了避免危險，請不要自行拆開機器本體。
- 本產品僅適用於家庭使用，請勿使用於商業和其他用途。
- 產品不得浸水。

各部件名稱




水箱刻度




※ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

使用方法

❶ 面對復原孔順時鐘旋轉旋轉台至 180° 露出進水口，如圖所示：




❷ 使用水瓶：轉開水瓶蓋，將瓶座安裝在水瓶口上，再把瓶座裝入機器，如圖示：




※ 請注意：瓶裝水體積請勿大於0.6L


❸ 使用水桶：將軟管插入水桶中，另一端接上連接器，再安裝至入水口，如圖示：



4 使用水箱：把電源線展開後將電源線穿過水箱底部線槽，再將水箱與機體裝配在一起，如圖示：



5 把主機和水箱裝配到一起後，再把水管接頭接入主機進水口，（確保接頭裝配到位），最後蓋上水箱蓋，如圖示：



螢幕說明

888 螢幕：顯示溫度和容量。

溫度指示燈：燈亮代表當前顯示的是溫度。

水量指示燈：燈亮代表當前顯示的是出水量。

按鍵說明


溫度選擇鍵：觸摸選擇溫度。

容量選擇鍵：觸摸選擇出水量。

開關 / 安全鎖：待機狀態下長按此鍵解除安全鎖，解鎖後觸摸此鍵控制出水及暫停出水。


- 接通電源後長按 2-3 秒解除安全鎖，然後按 鍵選擇所需溫度，按 鍵選擇所需水量，再按 鍵即可出水，再按 鍵停止出水。
- 停止出水或出水完成後 20 秒內無任何操作，機器進入待機模式，要再次使用請依上述步驟操作即可。

- 可選擇溫度：000 常溫 / 45 / 55 / 65 / 80 / 90 / 99℃。
- 可選擇水量：1 - 約 150ml、2 - 約 250ml、3 - 約 500ml、888 無限出水




注意事項

- 由於環境溫度差別，出水口溫度在 +/-5℃ 範圍內屬於正常。
- 為了避免燙傷，使用過程中請勿接觸出水口熱水及水蒸氣。
- 開機初始溫度由於機器內部消耗熱量，溫度會偏低屬正常現象。
- 由於溫差原因，出水在開機前幾秒出水時會有輕微擺動屬正常現象。
- 使用前或清潔後，請塞好排水孔矽膠塞。
- 如果長時間不使用或者清潔後，都可以打開排水塞，然後讓水管裡剩餘的水排光。



- 如果因為不正確的操作（如忘記塞排水塞）導致機器溫度保護器跳開，不能出熱水，請使用隨附復原鑰匙或牙籤類非金屬件插入復原孔輕按復原。



1. 清潔前請先移開電源插頭且確保機器是完全冷卻的。
2. 請勿將器具浸入任何液體中以免受損。
3. 為了保持機器功能，建議每月左右除一次水垢。請使用家用白醋、檸檬酸類的無毒除垢劑，與水混和均勻（1：50），按正常操作讓機器工作 3 瓶水後水垢將清除完畢，再用乾淨瓶裝水清潔一次即可。
4. 除使用濕布外，不可使用任何化學藥劑、金屬、木材及具有腐蝕性的清潔劑來清潔機身。
5. 長期不使用本機器時，請移除電源插頭並清潔它，然後放回原包裝以免機器元件受潮或受損。

產品規格

產品名稱	迷你瞬熱式飲水機
產品型號	AW-T111W
額定電壓	110 V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1600 W
水瓶容量	0.3-0.6L
水箱容量	2.2 L

商品名稱：迷你瞬熱式飲水機				商品型號：AW-T111W		
Equipment name				Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺³)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠材料	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
線材組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

機型：AW-T111W

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎——等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
聯 絡 地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 1 4 1 巷 5 號
電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
原 產 地：中國