


藍牙音箱

AWS-007

使用說明書



備註：此說明書所有圖示只為解釋目的，其外觀、功能和實物不一致時，請以實物為準。

一、安全注意事項	1
二、產品簡介	2-3
三、產品使用說明	4-6
四、產品規格	6
五、限用物質含有情況標示	7
六、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，
請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02) 2662-4343



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。

不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：


- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

安全提示

1. 請依說明書操作本產品。
2. 請在常溫環境下儲存或使用本產品。
3. 本產品不耐高溫，請將本產品遠離熱源，如散熱器、熱風調節器、火爐或其他發熱儀器。
4. 請勿堵塞產品的端口，例如充電器端口和 TF 卡端口。
5. 為了保護您的聽力並延長產品壽命，不建議長時間將音量調至最大。


電池安全

1. 更換錯誤類型的電池，可能會破壞安全措施。
2. 將電池投入火中或熱爐中，或以機械方式擠壓或切割電池，可能導致爆炸。
3. 將電池置於極高溫度的周圍環境中，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。
4. 電池受到極低氣壓的影響，可能導致爆炸或易燃液體或氣體的洩漏。




⚠ 警告：電池（電池組或已安裝的電池）不得暴露在陽光、火或燈光等過熱的地方。


包裝內容



藍牙音箱×1





使用者手冊×1




Type-C充電線×1

產品介紹

- ① 電源開/關/模式切換 鍵
- ② 增加音量/下一首 鍵
- ③ 播放/暫停 鍵
- ④ 減少音量/前一首 鍵
- ⑤ Type-C 充電線接口
- ⑥ 指示燈
- ⑦ TF 卡插槽




操作說明

電源開 / 關		長按 2 秒
模式切換		按一次
TWS 配對 / 斷開連接		按兩次
上一首歌曲		長按 2 秒
降低音量		按一次
播放 / 暫停		按一次
接聽 / 結束通話		按一次
重撥最後號碼		按兩次
拒接電話		長按 2 秒
RGB 燈開關		長按 3 秒
下一首歌曲		長按 2 秒
音量增大		按一次
藍牙斷開連接		同時按一次
清除藍牙配對		同時按住 3 秒


開 / 關機

- 長按電源開關鍵來開啟或關閉藍牙音箱。
- 如果待機超過 5 分鐘，機器會自動關閉電源。



藍牙連接

- 開啟藍牙音箱後，藍色指示燈開始閃爍，此時音箱已進入配對模式。
- 開啟您的手機的藍牙功能，搜尋“AWS-007”，選擇連接。
- 連接成功，指示燈 7 彩長亮同時會發出指示音。
- 如要斷開藍芽連接，同時按下兩個按鈕一次即可。




⚠ 注意：音箱開啟後將自動連接到最後配對的裝置。

TWS 雙設備連接

- 連接開啟兩個音箱，並進入藍牙模式，但不連接您的裝置。
- 任一個音箱快速按兩次電源鍵，有提示音響起，兩個音箱相互配對。主音箱藍色指示燈閃爍，另一個音箱藍色指示燈長亮。
- 再將您的手機與音箱藍牙配對連接，即可啟動 TWS 撥放模式，實現左右聲道同時發聲。
- 再次在任一個音箱快速按兩次電源鍵，即可斷開 TWS 連接。

電池充電

- 將隨附的 Type-C 充電線一端插入音箱的充電接口，另一端可插入電腦的 USB 插槽或是任何 DC5V 的 USB 變壓器中。
(USB 變壓器請自行購買)。




模式切換

- 將 TF 卡插入音箱，然後您可以按電源鍵依序切換 TF 卡/藍牙模式

TF 卡模式

- 將卡片插入揚聲器即可自動播放 MP3 / WMA 格式的音樂。



產品規格

品牌	AIWA	額定電壓/電流	DC5V 1A
商品名稱	藍牙音箱	響應頻率	50Hz – 20KHz
規格/型號	AWS-007	總額定消耗電功率	5 W
本體尺寸	158×80.5×48 mm	原產地	中國
彩盒尺寸	143×83×49 mm	配備/配件（內容物）	藍牙音箱×1 說明書×1 USB充電線×1
商品重量	約 252 g		
包裝重量	約 330 g		

⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

商品名稱：藍牙音箱 Equipment name			商品型號：AWS-007 Type designation (Type)			
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

- 警語：
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 - 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 - 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

保證內容

一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。

二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。

三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。

① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。

② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎——等蟲害。

③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。

④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）

⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。

⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。

二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。

三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委進地維修據點

製口

商：愛華國際股份有限公司

商：中華大雄股份有限公司

址：新北市深坑區北深路三段141巷24號4樓

：新 北 市 深 坑 區 旺 耽 路 3 1 號

北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3

中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8

南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7

原產地：中國