



AT-X80H

真無線藍牙耳機

Designed in Japan
アイワ株式会社


產品概覽



充電盒X1



無線耳機X1對



充電線X1

確認您的無線耳機配以下物品：

1. 無線耳機1對
2. USB充電線1條
3. 用戶手冊
4. 充電盒

用戶指南

感謝您選用aiwa的AT-X80H真無線藍牙耳機！為了您更好地使用本產品，請在使用前仔細閱讀用戶指南，並妥善管理。

產品規格

藍牙版本	V 5.0
耳機充電時間	約1.5小時
播放/通話時間	約3小時
耳機重量	約6g
耳機電池使用	鋰離子聚合物鋰電池 3.7V/30mAh
額定輸入電壓	5V
喇叭外徑	13mm
頻率範圍	20~20KHz
傳輸距離	約10米
充電盒充電時間	約2小時
待機時間(含充電盒)	約300小時
充電盒重量	約26g
充電盒電池使用	鋰離子聚合物鋰電池 3.7V/320mAh
額定輸入電流	1A
靈敏度	96±3dB
阻抗	32Ω

如何連接

耳機開／關機

開機：

- 充電盒開蓋，耳機自動開機。
- 在關機狀態下，按住觸控鍵3秒開機，紅白指示燈亮1秒，Power on提示音。

關機：

- 耳機放入充電盒合蓋，耳機自動關機。
- 在開機狀態下，按住觸控鍵5秒關機，紅色指示燈亮1秒，Power off提示音。

配對（初次使用）

- 打開充電盒蓋，左右耳機紅白指示燈快閃後進行左右耳配對，等待約10秒配對成功後，左耳和右耳紅白指示燈慢閃與手機進入配對。
- 打開手機上的藍牙，然後搜索藍牙設備“AT-X80H”點擊連接，連接成功後英文提示“Connected”。

如何使用

- 耳機開機：充電盒開蓋，耳機自動開機（或關機狀態下長按觸控鍵3秒開機）
- 耳機關機：耳機放入充電盒合蓋，耳機自動關機（或開機狀態下長按觸控鍵5秒關機）
- 播放/暫停：單擊左耳或右耳觸控鍵
- 上一曲/下一曲：左邊長按2秒上一曲/右邊長按2秒下一曲
- 音量+/音量-：左邊雙擊壹次/右邊雙擊壹次
- Siri功能：在連接狀態下三擊左耳或右耳喚醒Siri功能
- 接聽/掛斷電話：短按左邊或右邊按鍵
- 拒接電話：長按1秒左邊或右邊按鍵
- 清除配對訊息：關機狀態下長按8秒清除配對，然後耳機自動關機。
- 安全配對：當手機連接藍牙設備在低於藍牙版本3.0時，會彈出輸入密碼，此時輸入初始安全碼“0000”與您的手機進行配對。
- 自動關機：為了省電，當耳機斷開連接手機，耳機在3分鐘後會自動關機。
- 將您的耳機復位：如需將耳機復位，請將耳機放回充電盒內充電即可完成復位。

如何充電

- 純充電盒充電
請使用5V-1A以下的小功率充電器充電。在充電時，充電盒LED燈紅燈閃爍。充滿電時，紅燈常亮。（充電盒充滿電的時間約為2小時）。
- 純耳機充電
請您分別將左／右耳機正確地放入充電盒中，然後合上充電盒，充電盒指示燈亮；此時左／右耳機上的紅色指示燈將會點亮進行充電。當耳機充滿電時，紅色指示燈會熄滅。耳機充滿電的時間大約為1.5小時。已充滿電的充電盒，可給耳機提供大於3個循環的充電。
- 低電量指示
當耳機出現低電量時，藍牙狀態指示燈將會轉為紅色燈慢閃，且可以聽到低電量提示音。

重要安全信息

- 用戶註意：當耳機長時間不使用的情況下，請間隔20-30天左右給耳機進行壹次充電，以更好地保護電池的使用壽命！
- 用戶不得自行取出或更換產品的電池，包括電池在內的敏感電子組件。如果掉落、燃燒、穿刺、重壓、分解或者暴露在高溫或液體下可能會造成損壞或者傷害。請勿使用已經損壞的電池和電子組件。

棄置與回收信息

- 本產品及電池不要將其作為家庭垃圾或扔入火中。當您決定棄置本產品及電池時，請按照當地環境法律處理電池，以免發生爆炸。

醫療裝置干擾

- 產品包含會發射電磁場的組件與無線電，亦包含磁鐵。這些電磁場與磁鐵可能會對起搏器、去顫器或其它醫療裝置產生干擾。請讓您的醫療裝置與產品間保持壹個安全距離。有關您的醫療裝置的特定訊息，請諮詢您的醫師與醫療裝置的製造商。
如果您懷疑產品正在對起搏器、去顫器或其它醫療裝置產生干擾，請停止使用。

※使用前請先充滿電後再使用。請使用5V-1A以下的小功率充電器充電，否則會導致耳機損壞。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：02-2662-4343

商品原產地：中國（CHINA）

製造年份：2020年

產品保修卡及服務保證書

為保障您的權益，請要求經銷商將店名、地址、購買日期等資料填寫清楚，提供自購買日期起
_____個月之免費保證服務。

- * 購買日期填寫不實者，恕難免費服務，對購買日期之認定有爭議時，請出示購買證明(紙本或電子發票)
- * 保證書遺失或購買日期未填寫者，則以出庫日加30天為保固起始日。
- * 如需售後服務或有任何疑問，請洽愛華客服中心
- * 維修專線：02-2662-4343 傳真：02-2664-4443
- * 愛華網址：<https://www.int-aiwa.com/>



愛華國際股份有限公司

AIWA ELECTRONICS INTERNATIONAL CO., LTD.

aiwa[®] 服務保證書

商 品：_____

機 型：_____

主機機號：_____

購買日期：_____

姓 名：_____

電 話：_____

地 址：_____

E-mail：_____

進口商：中華大雄股份有限公司 電話：02-26624343

經銷商確認章

(店章應含店名、地址、電話)

aiwa[®]
Japan est1951

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com