



HTT-932

LED護眼燈泡檯燈 使用說明書

產品功能、特點及安裝方法

(注意：安裝前請關閉電源，以防觸電)



適用E27 LED燈泡 可隨時更換燈泡



柔和不傷眼



超廣角形體燈罩



軟管燈臂

功能特點

- 1) 本燈具使用AC100~240V的交流電源，請勿使用超過額定功率的光源。
- 2) 使用時應使用燈罩底面距離桌面高度約300mm，眼睛距離燈管應不小於250mm，不要直視燈管。

注意事項

- 1) 更換光源時，請使用本燈具指定類型光源，見燈罩標示（建議使用8~10瓦光源）
- 2) 使用時，請勿在燈具上覆蓋任何物件，以防燈具過熱受損或導致危險。
- 3) 不能將檯燈放在不穩定之處及易燃物附近使用，以防摔壞或發生事故。
- 4) 請勿將金屬物件插入燈具之孔洞或隙縫內。
- 5) 請勿在浴室或腐蝕性氣體和潮濕的環境下使用。
- 6) 在燈亮時或燈熄滅後10分鐘內勿用手觸摸燈管發熱部位。
- 7) 請勿用力拉扯電源，不要用濕的手插或拔電源插頭，以防觸電。
- 8) 長時間不用時，請將插頭拔離電源。
- 9) 使用中若發現異常，請切斷電源後進行以下檢查
 - a) 檢查燈管是否插緊或燈管燒壞。
 - b) 檢查電源插座是否有電或保險絲是否燒毀。
 - c) 檢查電源插座是否有電或保險絲是否燒毀。
- 10) 如按上述方式檢查任未能排除故障，請與購買處或致電本公司客服中心。



產品規格

商品名稱：LED護眼燈泡檯燈

型號：HTT-932

額定電壓：100~240V

額定頻率：50~60Hz

限用物質含有情況標示資訊

設備名稱: 桌檯燈		型號(型式): HTT-932、LD-818				
Equipment name		Type designation (Type)				
限用物質及其化學符號						
Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛(Lead) (Pb)	汞(Mercury) (Hg)	鎘(Cadmium) (Cd)	六價鉻 hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內部配線 (含電源線)	○	○	○	○	○	○
E27燈座	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
金屬件組	○	○	○	○	○	○
塑膠件組	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

部件裝箱清單

1、LED檯燈 1 台

2、產品說明書 1 份

產品保固書

機型：

顧客姓名	經銷商確認章	
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

委製/進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02)2662-4343

北部服務電話：(02)2662-4343

中部服務電話：(04)2261-0978

南部服務電話：(07) 395-7147

商品原產地：中國(CHINA)